



EN

BRAINZ FLOW SPEAKER INSTRUCTION MANUAL

PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY
AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE



What you need

- USB-C cable (included)
- AUX cable (included)
- Mobile phone with Bluetooth (not included)

How to charge the Flow speaker

Connect the included USB-C cable to the speaker (flap on top of the speaker) and connect the USB side to a power source. The speaker will now charge.

Switching on

Press and hold the button on top of the speaker with the '⏻' icon for 3 seconds to turn the speaker on. The speaker will appear as Brainz Speaker S75 among your new Bluetooth connections on your phone. By clicking on it, your phone connects and the speaker is ready for use.

Volume

To increase volume, press and hold the + button.
To decrease volume, press and hold the - button.

Next/previous song

To select the next number, press the + button.
To select the previous number, repeat for the button with the - symbol.

Changing colour

By clicking on the '☀️' icon, you can set the colour to your liking. You can choose from 7 different colours.

AUX

To use the AUX port, plug one end of your AUX cable into your phone and the other end into the speaker's AUX port. Now the speaker will automatically switch to AUX and disable Bluetooth. The AUX port is found under the flap at the top of the speaker.

SD

Thanks to the SD access port, you can play MP3 files. To do this, insert an SD card into the access port. This access port is also found under the flap at the top of the speaker.

Switch off

To turn off the speaker, press and hold the button on the top of the speaker with the '⏻' icon for 3 seconds.

Please note:

Do not use a charger with a higher voltage than suitable for this product.

Please note:

This product is not dishwasher safe. Clean item with a damp cloth.

This manual is valid for article number 38585.
For more information about this product, please visit www.brainz-electronics.nl



NL

BRAINZ FLOW SPEAKER GEBRUIKSAANWIJZING

GELIEVE DE INSTRUCTIES ZORGVULDIG TE LEZEN
EN TE BEWAREN VOOR LATER GEBRUIK



Dit heeft u nodig

- USB-C kabel (inbegrepen)
- AUX kabel (inbegrepen)
- Mobiele telefoon met Bluetooth (niet inbegrepen)

Zo laadt u de Flow speaker op

Verbind de meegeleverde USB-C kabel aan de speaker (flapje aan de bovenzijde van de speaker) en verbind de USB-zijde aan een voedingsbron. De speaker laadt nu op.

Zo stelt u het in

Houd de knop aan de bovenkant van de speaker met de '⏻-pictogram' 3 seconden ingedrukt om de speaker aan te zetten. De speaker zal onder uw nieuwe Bluetooth connecties op uw telefoon verschijnen als Brainz Speaker S75. Door hierop te klikken maakt uw telefoon verbinding en is de speaker klaar voor gebruik.

Volume

Om het volume harder te zetten, houdt u de + knop ingedrukt.


Om volume zachter te zetten, houdt u de - knop ingedrukt.

Volgende/ vorige nummer

Om het volgende nummer te selecteren, drukt u op de + knop.

Om het vorige nummer te selecteren, herhaalt u dit voor de knop met het – teken.

Kleur veranderen

Door op het  pictogram te klikken kunt u de kleur instellen naar uw wens. U kunt kiezen uit 7 verschillende kleuren.

AUX

Als u gebruik wilt maken van de AUX poort stopt u het ene eind van uw AUX kabel in uw telefoon en het andere eind in de 'AUX-poort van de speaker. Nu zal de speaker automatisch overgaan op AUX en schakelt hij de Bluetooth uit. De AUX toegangspoort is te vinden onder het flapje aan de bovenkant van de speaker.

SD

Dankzij de SD toegangspoort kunt u MP3-bestanden afspelen. Stop hiervoor een SD-kaart in de toegangspoort. Ook deze toegangspoort is te vinden onder het flapje aan de bovenkant van de speaker.

Uitzetten

Houd de knop aan de bovenkant van de speaker met de '⏻-pictogram' 3 seconden ingedrukt om de speaker uit te zetten.

Let op:

Gebruik geen oplader met een hoger voltage dan geschikt voor dit product.

Let op:

Dit artikel is niet vaatwasser bestendig. Maak schoon met een nat doekje.