



EN

BRAINZ X-MAS BALL SPEAKER INSTRUCTION MANUAL

PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY
AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE



What you need

- USB-C cable (included)
- Mobile phone with Bluetooth (not included)

How to charge the X-Mas Ball Speaker

Connect the supplied USB-C cable to the speaker and connect the USB side to a power source. The speaker will now charge.

Switching on

Press and hold the round button on the back of the X-mas Ball Speaker for 3 seconds. The speaker is now switched on.

Music type

After turning on the X-Mas Ball Speaker, you will first hear a pre-programmed music track. Press the button on the back of the speaker once to enable the Bluetooth function. The speaker will appear under your new Bluetooth connections on your phone as Brainz Speaker S85. By clicking on it, your phone will connect and the speaker is ready for use.

Built-in music

Besides Bluetooth, this speaker also has 8 built-in Christmas carols. These songs play one after the other and cannot be controlled with next/ previous.

Switch off

Press and hold the round button on the back of the X-mas Ball Speaker for 3 seconds. The speaker is now switched off.

Please note:

Do not use a charger with a higher voltage than suitable for this product.

Please note:

This product is not dishwasher safe. Clean item with a damp cloth.



NL

BRAINZ X-MAS BALL SPEAKER

GEBRUIKSAANWIJZING

GELIEVE DE INSTRUCTIES ZORGVULDIG TE LEZEN
EN TE BEWAREN VOOR LATER GEBRUIK



Dit heeft u nodig

- USB-C kabel (inbegrepen)
- Mobiele telefoon met Bluetooth (niet inbegrepen)

Zo laadt u de draadloze oplaad speaker op

Verbind de meegeleverde USB-C kabel aan de speaker en verbind de USB-zijde aan een voedingsbron. De speaker laadt nu op.

Aanzetten

Houdt de zwarte ronde knop aan de achterkant van de X-mas Ball Speaker 3 seconden ingedrukt. De speaker staat nu aan.

Muziek soort

Nadat de X-Mass Ball Speaker aan is gezet, hoort u eerst een voorgeprogrammeerd muziekje. Druk een maal op de zwarte knop aan de achterkant van de speaker om de Bluetooth functie in te schakelen. De speaker zal onder uw nieuwe Bluetooth connecties op uw telefoon verschijnen als Brainz Speaker S85. Door hierop te klikken maakt uw telefoon verbinding en is de speaker klaar voor gebruik.

Ingebouwde muziek

Naast bluetooth beschikt deze speaker ook over 8 ingebouwde Kerst nummers. Deze spelen achter elkaar door en zijn niet te bedienen met volgende/ vorige.

Uitzetten

Houd de zwarte ronde knop aan de achterkant van de X-mas Ball Speaker 3 seconden ingedrukt. De speaker staat nu uit.

Let op:

Gebruik geen oplader met een hoger voltage dan geschikt voor dit product.

Let op:

Dit artikel is niet vaatwasser bestendig. Maak schoon met een nat doekje.

Deze handleiding is van toepassing op artikelnummer 38583 & 38584.
Meer informatie over dit product vindt u op www.brainz-electronics.nl