



EN

BRAINZ TUNES LED SPEAKER INSTRUCTION MANUAL

PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY
AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE



What you need

- DC5V/USB Cable (included)
- Mobile phone, tablet, or laptop with Bluetooth (not included)
- TF/SD Card (optional, not included)

How to charge the LED Speaker

Insert the provided DC5V cable into the back of the LED speaker and connect the USB end to a power source. When you do this, your product will charge.

How to set up the device

Press and hold the button at the top of the speaker with the power symbol for 3 seconds to turn on the speaker. The speaker will appear under your new Bluetooth connections on your device as BRAINZ S100. By clicking on it, your phone will connect, and the speaker will be ready for use.

Volume

To increase the volume, press and hold the + button on the top of the speaker. To decrease the volume, press and hold the - button.

Next/previous track

Press the + button once to go to the next track. Press the - button once to go to the previous track.

Change color

Press the 'M' button once to change the color of the LED speaker.

Switching between modes

Hold the 'M' button for 3 seconds to switch between modes (Bluetooth, SD/TF, or USB).

USB

You can play your own music through the USB port. Insert a USB flash drive into the designated access port of the LED Speaker.

TF/SD

It is possible to play music with your own SD card. Insert your SD card into the 'TF' port.

Phone holder

The LED Speaker also serves as a phone holder. To do this, move the handle to the back and place your phone in the designated slot at the top of the LED speaker.

Turning off

Press and hold the button at the top of the speaker with the power symbol for 3 seconds to turn off the speaker.

Note:

Do not use a charger with a higher voltage than what is suitable for this product.



NL

BRAINZ TUNES LED SPEAKER GRIJS

GEBRUIKSAANWIJZING

GELIEVE DE INSTRUCTIES ZORGVULDIG TE LEZEN
EN TE BEWAREN VOOR LATER GEBRUIK



Dit heeft u nodig

- DC5V/USB Kabel (inbegrepen)
- Mobiele telefoon, tablet of laptop met Bluetooth (niet inbegrepen)
- TF/SD Kaart (optioneel, niet inbegrepen)

Zo laadt u de LED Speaker op

Plaats de meegeleverde DC5V-Kabel aan de achterzijde van de LED speaker en verbind de USB-zijde in een voedingsbron. Als u dit doet laadt uw product op.

Zo stelt u het apparaat in

Houd de knop aan de bovenkant van de speaker met het aan/uit symbool 3 seconden ingedrukt om de speaker aan te zetten. De speaker zal onder uw nieuwe Bluetooth connecties op uw apparaat verschijnen als BRAINZ S100. Door hierop te klikken maakt uw telefoon verbinding en is de speaker klaar voor gebruik.

Volume

Om het volume harder te zetten houdt u de + knop op de bovenzijde van de speaker ingedrukt. Om het volume zachter te zetten houdt u de - knop ingedrukt.

Volgend/vorig nummer

Druk eenmalig op de + knop om naar het volgende nummer te gaan. Druk eenmalig op de – knop om naar het vorige nummer te gaan.

Kleur veranderen

Druk 1 keer op de 'M'-knop om de kleur van de LED speaker te veranderen.

Wisselen van modes

Houdt de 'M'-knop ingedrukt voor 3 seconde om te wisselen van mode (bluetooth, SD/TF of USB).

USB

Via de USB-poort kunt u uw eigen muziek afspelen. Plaats een USB-stick in de hiervoor bestemde toegangspoort van de LED Speaker.

TF/SD

Het is mogelijk om met een eigen SD kaart muziek af te spelen. Plaats uw SD kaart in de 'TF'-poort.

Telefoonhouder

De LED Speaker biedt ook de mogelijkheid om te ondersteunen als telefoonhouder. Zet hiervoor het handvat naar achter en plaats uw telefoon in het daarvoor bestemde vak aan de bovenzijde van de LED speaker.

Uitzetten

Houd de knop aan de bovenkant van de speaker met het aan/uit symbool 3 seconden ingedrukt om de speaker uit te zetten.

Let op:

Gebruik geen oplader met een hoger voltage dan geschikt voor dit product.

Deze handleiding is van toepassing op artikelnummer 38593.
Meer informatie over dit product vindt u op www.brainz-electronics.nl