



EN

BRAINZ DISK SPEAKER INSTRUCTION MANUAL

PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY
AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE

What you need

- USB-C Cable (included)
- USB Cable (optional, not included)
- Mobile phone, tablet, or laptop with Bluetooth (not included)



Charging the Disk Speaker

Insert the included USB-C cable into the bottom of the disk speaker and connect the USB end to a power source. When you do this, your product will begin to charge.

Setting up the device

Hold down the button at the top of the speaker with the power symbol for 3 seconds to turn on the speaker. The speaker will appear among your new Bluetooth connections on your phone as BRAINZ S105. By clicking on it, your phone will establish a connection, and the speaker is ready for use.

Volume

To adjust the volume higher or lower, you can use the dial knob located on the top of the Disk speaker.

Next/previous song

Press the + button once to skip to the next track. Press the – button once to go to the previous track.

USB

You can play your own music via the USB port. Insert a USB stick into the designated access port on the Disk speaker.

Mode

Press the 'M' button to switch the Disk speaker from Bluetooth mode to USB mode.

Turning Off

Hold down the button at the top of the speaker with the power symbol for 3 seconds to turn off the speaker.

Note

Do not use a charger with a higher voltage than what is suitable for this product.



NL

BRAINZ DISK SPEAKER ZWART GEBRUIKSAANWIJZING

GELIEVE DE INSTRUCTIES ZORGVULDIG TE LEZEN
EN TE BEWAREN VOOR LATER GEBRUIK

Dit heeft u nodig

- USB-C Kabel (inbegrepen)
- USB Kabel (optioneel, niet inbegrepen)
- Mobiele telefoon, tablet of laptop met Bluetooth (niet inbegrepen)



Zo laadt u de Disk Speaker op

Plaats de meegeleverde USB-C Kabel aan de Onderkant van de disk speaker en verbind de USB-zijde in een voedingsbron. Als u dit doet laadt uw product op.

Zo stelt u het apparaat in

Houd de knop aan de bovenkant van de speaker met het aan/uit symbool 3 seconden ingedrukt om de speaker aan te zetten. De speaker zal onder uw nieuwe Bluetooth connecties op uw telefoon verschijnen als BRAINZ S105. Door hierop te klikken maakt uw telefoon verbinding en is de speaker klaar voor gebruik.

Volume

Om het volume harder of zachter te zetten kunt u gebruik maken van de draaiknop die aan de bovenzijde van de disk speaker zit.

Volgend/vorig nummer

Druk eenmalig op de + knop om naar het volgende nummer te gaan. Druk eenmalig op de – knop om naar het vorige nummer te gaan.

USB

Via de USB-poort kunt u uw eigen muziek afspelen. Plaats een USB-stick in de hiervoor bestemde toegangspoort van de Disk Speaker.

Mode

Als u op de 'M'-knop drukt gaat de disk speaker overschakelen van Bluetooth naar USB.

Uitzetten

Houd de knop aan de bovenkant van de speaker met het aan/uit symbool 3 seconden ingedrukt om de speaker uit te zetten.

Let op:

Gebruik geen oplader met een hoger voltage dan geschikt voor dit product.