



EN

# BRAINZ WOOFER SPEAKER WHEATSTRAW INSTRUCTION MANUAL

PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY  
AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE

## What you need

- DC5V/USB Cable (included)
- AUX Cable (optional, not included)
- Mobile phone, tablet, or laptop with Bluetooth (not included)
- TF/SD Card (optional, not included)



## How to charge the Woofer speaker

Connect the provided cable to the speaker and plug the USB end into a power source. Once you've done this, a red light will start glowing. This indicates that the speaker is charging. The speaker is fully charged when the light on the speaker goes out.

## How to set up the device

Turn on the speaker by sliding the 'Power' button to 'On.' The speaker will appear among your new Bluetooth connections on your phone as BRAINZ Speaker S30. Click on it to connect your phone, and the speaker is ready for use.

## Volume

To increase the volume, press and hold the + button on the top of the speaker. To decrease the volume, press and hold the - button.

## Switching between modes

Hold the 'M' button for 3 seconds to switch between modes (Bluetooth, USB, AUX, or SD/TF).

## USB

You can play your own music through the USB port. Insert a USB flash drive into the designated access port of the Woofer speaker.

## AUX

To use the AUX port, insert one end of your AUX cable into your phone and the other end into the 'AUX' port of the speaker (this cable is not included). The speaker will automatically switch to AUX mode and turn off Bluetooth.

## SD

It's possible to play music with your own SD card. Insert your SD card into the 'TF' port.

## Turning off

You can turn off the speaker by sliding the 'Power' button to 'Off.'

## Note:

Do not use a charger with a higher voltage than what is suitable for this product.



NL

# BRAINZ WOOFER SPEAKER TARWESTRO

## GEBRUIKSAANWIJZING

**GELIEVE DE INSTRUCTIES ZORGVULDIG TE LEZEN  
EN TE BEWAREN VOOR LATER GEBRUIK**

### Dit heeft u nodig

- USB / DC5V Kabel (inbegrepen)
- AUX Kabel (optioneel, niet inbegrepen)
- SD Kaart (optioneel, niet inbegrepen)
- Mobiele telefoon, tablet of laptop met Bluetooth (niet inbegrepen)



### Zo laadt u de Woofer speaker op

Verbind de meegeleverde kabel aan de speaker en verbind de USB-zijde in een voedingsbron. Als u dit gedaan heeft begint er een rode lamp te branden. Dit betekent dat de speaker aan het opladen is. De speaker is volledig opgeladen op het moment dat het licht op de speaker uitgaat.

### Zo stelt u het apparaat in

Zet de speaker aan door de 'Aan-uit'-Knop naar 'Aan' te schuiven. De speaker zal onder uw nieuwe Bluetooth connecties op uw telefoon verschijnen als BRAINZ Speaker S30. Door hierop te klikken maakt uw telefoon verbinding en is de speaker klaar voor gebruik.

### Volume

Om het volume harder te zetten houdt u de + knop aan de bovenzijde van de speaker ingedrukt. Om het volume zachter te zetten houdt u de - knop ingedrukt.

### Wisselen van modes

Houdt de 'M'-knop ingedrukt voor 3 seconde om te wisselen van mode (bluetooth, USB, AUX of SD/TF).

### USB

Via de USB-poort kunt u uw eigen muziek afspelen. Plaats een USB-stick in de hiervoor bestemde toegangspoort van de Woofer speaker.

### AUX

Als u gebruikt wilt maken van de AUX poort stopt u het ene eind van uw AUX kabel in uw telefoon en het andere eind in de 'AUX-poort van de speaker (deze kabel is niet inbegrepen). Nu zal de speaker automatisch overgaan op AUX en schakelt hij de Bluetooth uit.

### SD

Het is mogelijk om met een eigen SD kaart muziek af te spelen. Plaats uw SD kaart in de 'TF'-poort.

### Uitzetten

U kunt de speaker uitzetten door de 'Aan-uit'-Knop naar 'Uit' te schuiven.

### Let op:

**Gebruik geen oplader met een hoger voltage dan geschikt voor dit product.**