



EN

BRAINZ WIRELESS CHARGER XEM GREY INSTRUCTION MANUAL

PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY
AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE



What you need

- USB-C Cable (included)
- USB Adapter or USB Power Supply (not included)
- Mobile phone, tablet or laptop with Bluetooth and Qi support (not included)

How to charge the Wireless Charger Speaker

Connect the included cable to the speaker and plug the USB side into a power source. Once connected, a light will turn on at the bottom. Once the light on the bottom turns green, the speaker is fully charged. The device can now be used as a speaker, wireless charger and light.

Caution: that wireless charging function is only possible when the speaker is connected to a power source. The speaker and light function can also be used wirelessly.

How to connect the speaker

Turn the speaker on by pressing and holding the power button for 3 seconds. The speaker will appear under the new Bluetooth connections on your device as 'BRAINZ S140'. Clicking on this will connect your device and the speaker will be ready to use. The speaker will let you know if your device is connected by a sound.

Volume

To turn up the volume, press the + button. To turn the volume down, press the - button.

Pausing music

Briefly click the power button to pause the music. Repeat to resume music.

Next/previous number

To go to the previous number, briefly click the - button. To go to the next song, briefly click the + button.

Wireless charging

Connect the speaker to a power source and place your Qi-enabled device on the wooden top.

Lighting

Press and hold the 'M' button for 2 seconds to increase the brightness of the lamp. Repeat to turn off the lamp.

Turn off

To turn off the speaker, press and hold the power button for 3 seconds.

Caution:

Do not use a charger with a higher voltage than suitable for this product.



NL

BRAINZ WIRELESS CHARGER XEM GRIJS GEBRUIKSAANWIJZING

GELIEVE DE INSTRUCTIES ZORGVULDIG TE LEZEN
EN TE BEWAREN VOOR LATER GEBRUIK



Dit heeft u nodig

- USB-C Kabel (inbegrepen)
- USB Adapter of USB Voeding (niet inbegrepen)
- Mobiele telefoon, tablet of laptop met Bluetooth en Qi ondersteuning (niet inbegrepen)

Zo laad u de Wireless Charger Speaker op

Verbind de meegeleverde kabel aan de speaker en verbind de USB-zijde in een voedingsbron. Zodra deze is aangesloten zal er aan de onderkant een lampje gaan branden. Zodra het lampje aan de onderzijde groen kleurt is de speaker volledig opgeladen. Het apparaat kan nu gebruikt worden als speaker, draadloze oplader en lampje.

Let op: draadloos opladen is alleen mogelijk als de speaker verbonden is met een voedingsbron. De speaker- en verlichtingsfunctie zijn ook draadloos te gebruiken.

Zo verbindt u de speaker

Zet de speaker aan door de aan/uit knop 3 seconde ingedrukt te houden. De speaker zal onder de nieuwe Bluetooth connecties op uw apparaat verschijnen als 'BRAINZ S140'. Door hierop te klikken maakt uw apparaat verbinding en is de speaker klaar voor gebruik. De speaker laat weten of uw apparaat is verbonden door middel van een geluid.

Volume

Om het volume harder te zetten drukt u de + knop in. Om het volume zachter te zetten drukt u de - knop in.

Muziek pauzeren

Klik kort op de aan/uit knop om de muziek te pauzeren. Herhaal dit om de muziek te hervatten.

Volgend/vorig nummer

Om naar het vorige nummer te gaan klik u kort op de – knop. Om naar het volgende nummer te gaan klikt u kort op de + knop.

Draadloos opladen

Verbind de speaker met een voedingsbron en plaats uw apparaat met Qi ondersteuning op de houten bovenkant.

Verlichting

Houd de 'M' knop 2 seconde ingedrukt om de helderheid van de lamp te verhogen. Herhaal dit om de lamp uit te zetten.

Uitzetten

Om de speaker uit te zetten houdt u de aan/uit knop 3 seconde ingedrukt.

Let op:

Gebruik geen oplader met een hoger voltage dan geschikt voor dit product.

Deze handleiding is van toepassing op artikelnummer 38624.
Meer informatie over dit product vindt u op www.brainz-electronics.nl