



EN

BRAINZ KARAOKE SPEAKER XXL INSTRUCTION MANUAL

**PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY
AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE**



What you need

- DC5V/USB Cable (included)
- USB Adapter or USB Power Supply (not included)
- Mobile phone, tablet or laptop with Bluetooth and Qi support (not included)
- TF/SD Card (optional, not included)

How to charge the karaoke speaker

Connect the included USB-C cable to the back of the karaoke speaker and connect it to a power source. The speaker will make a sound as soon as it is connected to the power source. The top of the speaker shows how full it is.

You also charge the microphones with the USB-C cable. Once the microphones are charged, the red light turns off.

How to set up the device

Make sure the speaker is fully charged before using it. Turn the speaker on by flipping the slider on the back. The speaker will appear under the new Bluetooth connections on your device as 'BRAINZ S150'. Clicking on this will connect your device and the speaker will be ready to use. The speaker will let you know if your device is connected by sound. If you want to pair another device, press the button on the bottom left. The speaker will make a sound and the new device can be paired.

Next, pair the microphones to the speaker. You do this by pressing and holding the 'power' button for 3 seconds. The microphones will automatically connect to the speaker.

Volume

To change the volume, use the middle rotary knob on the top of the speaker. Turn the knob to the right to increase the volume. Turn the knob to the left to lower the volume.

Pausing music

Click the 'Play' button to pause the music. Repeat to resume the music.

Next/previous song

Press the 'Next' button to go to the next song. Press the 'Skip' button to go to the previous song or play the current song from the beginning.

Audio settings

The left and right rotary knobs can be used to change the audio settings. The left knob can be used to increase (turn right) or decrease (turn left) the bass.

The right knob can make the music sound brighter (turn right) or more muted (turn left).

Change mode

Press the 'Mode' button to switch from bluetooth to USB or TF/SD.

USB

The USB port allows you to play your own music. Insert a USB stick into the karaoke Speaker's dedicated access port.

TF/SD

It is possible to play music using your own SD card. Insert your SD card into the 'TF' port.

LED illumination

Click the 'Orig' button to change the LED lighting. Press and hold this button to turn off the LED illumination. Repeat to turn the LED lighting on again.

Phone holder

The karaoke speaker also offers the ability to support as a phone holder. Place the phone in the notch on the front of the speaker.

Microphone

To increase the volume of the microphone, briefly click + button. To turn the volume down, press the - button. Press and hold the + button to skip to the next song. Press and hold the - button to go to the previous song. Add sound effects using the button with the microphone icon. There are four different sound effects.

Turn off

Turn off the speaker by flipping the slider on the back.

Caution:

Do not use a charger with a higher voltage than suitable for this product.



NL

BRAINZ KARAOKE SPEAKER XXL

GEBRUIKSAANWIJZING

**GELIEVE DE INSTRUCTIES ZORGVULDIG TE LEZEN
EN TE BEWAREN VOOR LATER GEBRUIK**



Dit heeft u nodig

- DC5V/USB Kabel (inbegrepen)
- USB Adapter of USB Voeding (niet inbegrepen)
- Mobiele telefoon, tablet of laptop met Bluetooth en Qi ondersteuning (niet inbegrepen)
- TF/SD Kaart (optioneel, niet inbegrepen)

Zo laadt u de karaoke speaker op

Verbind de meegeleverde USB-C kabel aan de achterzijde van de karaoke speaker en verbind deze aan een voedingsbron. De speaker geeft een geluid zodra deze verbonden is aan de stroombron. Aan de bovenzijde van de speaker is te zien hoe vol deze is.

De microfoons laadt u ook met de USB-C kabel op. Zodra de microfoons zijn opgeladen gaat het rode lampje uit.

Zo stelt u het apparaat in

Zorg ervoor dat de speaker volledig is opgeladen voordat u deze gebruikt. Zet de speaker aan door de schuifknop aan de achterzijde om te zetten. De speaker zal onder de nieuwe Bluetooth connecties op uw apparaat verschijnen als 'BRAINZ S150'. Door hierop te klikken maakt uw apparaat verbinding en is de speaker klaar voor gebruik. De speaker laat weten of uw apparaat verbonden is door middel van een geluid. Indien u een ander apparaat wilt koppelen, drukt u de knop linksonder in. De speaker zal een geluid afgeven en het nieuwe apparaat kan gekoppeld worden.

Koppel vervolgens de microfoons aan de speaker. Dit doet u door de 'power' knop 3 seconde ingedrukt te houden. De microfoons zullen automatisch verbinden met de speaker.

Volume

Om het volume kan gewijzigd worden met de middelste draaiknop op de bovenzijde van de speaker. Draai de knop naar rechts om het volume harder te zetten. Draai de knop naar links om het volume zachter te zetten.

Muziek pauzeren

Klik op de 'Play' knop om de muziek te pauzeren. Herhaal dit om de muziek te hervatten.

Volgend/vorig nummer

Druk op de 'Next' knop om naar het volgende nummer te gaan. Druk op de 'Skip' knop om naar het vorige nummer te gaan of het huidige nummer vanaf het begin af te spelen.

Audio instellingen

Met de linker en rechter draaiknop kunnen de instellingen van de audio gewijzigd worden. Met de linker knop kan de bas harder (naar rechts draaien) of zachter (naar links draaien) gezet worden. De rechter knop kan de muziek helderder laten klinken (naar rechts draaien) of gedempter laten klinken (naar links draaien).

Modus wijzigen

Druk op de 'Mode' knop om van bluetooth naar USB of TF/SD te switchen.

USB

Via de USB-poort kunt u uw eigen muziek afspelen. Plaats een USB-stick in de hiervoor bestemde toegangspoort van de karaoke Speaker.

TF/SD

Het is mogelijk om met een eigen SD kaart muziek af te spelen. Plaats uw SD kaart in de 'TF'-poort.

LED verlichting

Klik op de 'Orig' knop om de LED verlichting te wijzigen. Houdt deze knop ingedrukt om de LED verlichting uit te zetten. Herhaal dit om de LED verlichting weer aan te zetten.

Telefoonhouder

De karaoke speaker biedt ook de mogelijkheid om te ondersteunen als telefoonhouder. Plaats de telefoon in de inkeping aan de voorzijde van de speaker.

Microfoon

Om het volume van de microfoon harder te zetten klikt u kort op + knop. Om het volume zachter te zetten drukt u op de – knop. Houdt de + knop ingedrukt om naar het volgende nummer te gaan. Houdt de – knop ingedrukt om naar het vorige nummer te gaan. Voeg geluidseffecten toe met de knop met het microfoon icoon. Er zijn vier verschillende geluidseffecten.

Uitzetten

Zet de speaker uit door de schuifknop aan de achterzijde om te zetten.

Let op:

Gebruik geen oplader met een hoger voltage dan geschikt voor dit product.