



EN

## BRAINZ SPEAKER ZAC GREY INSTRUCTION MANUAL

PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY  
AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE

### What you need

- USB-C cable (included)
- USB adapter or USB power supply (not included)
- Mobile phone, tablet, or laptop with Bluetooth (not included)
- TF/SD card (optional, not included)



### How to charge the speaker

Connect the included cable to the speaker and plug the USB end into a power source. The speaker will charge when you see a red light. When the speaker is fully charged, the red light will turn off.

### How to set up the device

Make sure the speaker is fully charged before using it. Turn on the speaker by pressing and holding the power button for 3 seconds. The speaker will appear under the new Bluetooth connections on your device as 'BRAINZ S170'. Clicking on this will connect your device and the speaker will be ready for use. The speaker will let you know when your device is connected by means of a sound.

### Volume

Briefly click the + button to increase the volume. To decrease the volume, click the – button.

Pausing music

Briefly click the M pause/play button to pause the music. Repeat this to resume the music.

### Next/previous song

To go to the previous track, press and hold the – button. To go to the next track, press and hold the + button.

### LED

Briefly press the button with the 'sun' symbol to switch between the different LED settings. Press and hold this button to turn off the LED lighting.

### Turning off

To turn off the speaker, press and hold the on/off button for 3 seconds.

### Caution:

Do not use a charger with a higher voltage than suitable for this product.



NL

## BRAINZ SPEAKER ZAC GRIJS GEBRUIKSAANWIJZING

**GELIEVE DE INSTRUCTIES ZORGVULDIG TE LEZEN  
EN TE BEWAREN VOOR LATER GEBRUIK**

### Dit heeft u nodig

- USB-C Kabel (inbegrepen)
- USB Adapter of USB Voeding (niet inbegrepen)
- Mobiele telefoon, tablet of laptop met Bluetooth (niet inbegrepen)
- TF/SD Kaart (optioneel, niet inbegrepen)



### Zo laadt u de speaker op

Verbind de meegeleverde kabel aan de speaker en verbind de USB-zijde in een voedingsbron. De speaker laadt op als u een rood lampje ziet branden. Wanneer de speaker volledig opgeladen is, zal dit rode lampje uitgaan.

### Zo stelt u het apparaat in

Zorg ervoor dat de speaker volledig is opgeladen voordat u hem gebruikt. Zet de speaker aan door de aan/uit knop 3 seconde ingedrukt te houden. De speaker zal onder de nieuwe Bluetooth connecties op uw apparaat verschijnen als 'BRAINZ S170'. Door hierop te klikken maakt uw apparaat verbinding en is de speaker klaar voor gebruik. De speaker laat weten of uw apparaat is verbonden door middel van een geluid.

### Volume

Klik kort op de + knop om het volume te verhogen. Om het volume zachter te zetten klik u op de – knop.

### Muziek pauzeren

Klik kort op de M pauze/play knop om de muziek te pauzeren. Herhaal dit om de muziek te hervatten.

### Volgend/vorig nummer

Om naar het vorige nummer te gaan houdt u de – knop ingedrukt. Om naar het volgende nummer te gaan houdt u de + knop ingedrukt.

### LED

Klik kort op de knop met het 'zon' symbool om te wisselen tussen de verschillende LED standen. Houd deze knop ingedrukt om de LED verlichting uit te zetten.

### Uitzetten

Om de speaker uit te zetten houdt u de aan/uit knop 3 seconde ingedrukt.

### Let op:

Gebruik geen oplader met een hoger voltage dan geschikt voor dit product.



**DU**

## **BRAINZ SPEAKER ZAC GRAU GEBRAUCHSANWEISUNG**

**BITTE LESEN SIE DIE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG  
DURCH UND BEWAHREN SIE SIE FÜR SPÄTERE  
VERWENDUNG AUF**



### **Das benötigen Sie**

- USB-C-Kabel (im Lieferumfang enthalten)
- USB-Adapter oder USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Mobiltelefon, Tablet oder Laptop mit Bluetooth (nicht im Lieferumfang enthalten)
- TF/SD-Karte (optional, nicht im Lieferumfang enthalten)

### **So laden Sie den Lautsprecher auf**

Verbinden Sie das mitgelieferte Kabel mit dem Lautsprecher und schließen Sie das USB-Ende an eine Stromquelle an. Der Lautsprecher lädt, wenn eine rote LED leuchtet. Wenn der Lautsprecher vollständig aufgeladen ist, erlischt diese rote LED.

### **So richten Sie das Gerät ein**

Stellen Sie sicher, dass der Lautsprecher vollständig aufgeladen ist, bevor Sie ihn verwenden. Schalten Sie den Lautsprecher ein, indem Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten. Der Lautsprecher wird unter den neuen Bluetooth-Verbindungen auf Ihrem Gerät als „BRAINZ S170“ angezeigt. Wenn Sie darauf klicken, stellt Ihr Gerät eine Verbindung her und der Lautsprecher ist betriebsbereit. Der Lautsprecher signalisiert durch einen Ton, dass Ihr Gerät verbunden ist.

### **Lautstärke**

Klicken Sie kurz auf die Taste +, um die Lautstärke zu erhöhen. Um die Lautstärke zu verringern, klicken Sie auf die Taste -.

### **Musik pausieren**

Klicken Sie kurz auf die Taste M (Pause/Wiedergabe), um die Musik zu pausieren. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um die Musik wieder fortzusetzen.

### **Nächster/vorheriger Titel**

Um zum vorherigen Titel zu gelangen, halten Sie die Taste „-“ gedrückt. Um zum nächsten Titel zu gelangen, halten Sie die Taste „+“ gedrückt.

### **LED**

Klicken Sie kurz auf die Taste mit dem Sonnensymbol, um zwischen den verschiedenen LED-Modi zu wechseln. Halten Sie diese Taste gedrückt, um die LED-Beleuchtung auszuschalten.

### **Ausschalten**

Um den Lautsprecher auszuschalten, halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt.

### **Achtung:**

Verwenden Sie kein Ladegerät mit einer höheren Spannung als für dieses Produkt geeignet.

Diese Anleitung gilt für die Artikelnummer 38641.

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter [www.brainz-electronics.nl](http://www.brainz-electronics.nl).