



EN

BRAINZ TOWER SPEAKER GREY INSTRUCTION MANUAL

PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY
AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE



What you need

- USB-C cable (included)
- USB adapter or USB power supply (not included)
- Mobile phone, tablet, or laptop with Bluetooth (not included)

How to charge the speaker

Connect the included cable to the speaker and connect the USB end to a power source. The speaker is charging when you see a red light on the top. When the speaker is fully charged, this red light will turn off.

How to set up the device

Make sure the speaker is fully charged before using it. Turn on the speaker by pressing and holding the power button for 3 seconds. The speaker will appear as "BRAINZ S180" under the new Bluetooth connections on your device. Clicking on this will connect your device and the speaker will be ready for use. The speaker will let you know if your device is connected by means of a sound.

Volume

Briefly click the – button to decrease the volume. Briefly click the + button to increase the volume. Pause music

Briefly click the pause/play button to pause the music. Repeat this to resume the music.

Next/previous song

To go to the previous track, briefly click the < button. To go to the next track, briefly click the > button.

LED

Click the button with the sun symbol to change the LED lighting. There are 5 different settings.

Turning off

To turn off the speaker, press and hold the on/off button for 3 seconds.

Caution:

Do not use a charger with a higher voltage than suitable for this product.

This manual is valid for article number 38645.
For more information about this product, please visit www.brainz-electronics.nl



NL

BRAINZ TOWER SPEAKER GRIJS GEBRUIKSAANWIJZING

GELIEVE DE INSTRUCTIES ZORGVULDIG TE LEZEN
EN TE BEWAREN VOOR LATER GEBRUIK



Dit heeft u nodig

- USB-C Kabel (inbegrepen)
- USB Adapter of USB Voeding (niet inbegrepen)
- Mobiele telefoon, tablet of laptop met Bluetooth (niet inbegrepen)

Zo laadt u de speaker op

Verbind de meegeleverde kabel aan de speaker en verbind de USB zijde aan een voedingsbron. De speaker laadt op als u een rood lampje op de bovenzijde ziet branden. Wanneer de speaker volledig opgeladen is, zal dit rode lampje uitgaan.

Zo stelt u het apparaat in

Zorg ervoor dat de speaker volledig is opgeladen voordat u hem gebruikt. Zet de speaker aan door de aan/uit knop 3 seconde ingedrukt te houden. De speaker zal onder de nieuwe Bluetooth connecties op uw apparaat verschijnen als 'BRAINZ S180'. Door hierop te klikken maakt uw apparaat verbinding en is de speaker klaar voor gebruik. De speaker laat weten of uw apparaat is verbonden door middel van een geluid.

Volume

Klik kort op de – knop om het volume te verlagen. Klik kort op de + knop om het volume te verhogen.

Muziek pauzeren

Klik kort op de pauze/play knop om de muziek te pauzeren. Herhaal dit om de muziek te hervatten.

Volgend/vorig nummer

Om naar het vorige nummer te gaan klik u kort op de < knop. Om naar het volgende nummer te gaan klikt u kort op de > knop.

LED

Klik op de knop met het zon symbool om de LED verlichting te veranderen. Er zijn 5 verschillende standen.

Uitzetten

Om de speaker uit te zetten houdt u de aan/uit knop 3 seconde ingedrukt.

Let op:

Gebruik geen oplader met een hoger voltage dan geschikt voor dit product.

Deze handleiding is van toepassing op artikelnummer 38645.
Meer informatie over dit product vindt u op www.brainz-electronics.nl



DU

BRAINZ TOWER SPEAKER GRAU GEBRUIKSAANWIJZING

GELIEVE DE INSTRUCTIES ZORGVULDIG TE LEZEN
EN TE BEWAREN VOOR LATER GEBRUIK



Das benötigen Sie

- USB-C-Kabel (im Lieferumfang enthalten)
- USB-Adapter oder USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Mobiltelefon, Tablet oder Laptop mit Bluetooth (nicht im Lieferumfang enthalten)

So laden Sie den Lautsprecher auf

Verbinden Sie das mitgelieferte Kabel mit dem Lautsprecher und schließen Sie das USB-Ende an eine Stromquelle an. Der Lautsprecher lädt, wenn eine rote LED auf der Oberseite leuchtet. Wenn der Lautsprecher vollständig aufgeladen ist, erlischt diese rote LED.

So richten Sie das Gerät ein

Stellen Sie sicher, dass der Lautsprecher vollständig aufgeladen ist, bevor Sie ihn verwenden. Schalten Sie den Lautsprecher ein, indem Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten. Der Lautsprecher wird unter den neuen Bluetooth-Verbindungen auf Ihrem Gerät als „BRAINZ S180“ angezeigt. Wenn Sie darauf klicken, stellt Ihr Gerät eine Verbindung her und der Lautsprecher ist betriebsbereit. Der Lautsprecher signalisiert durch einen Ton, dass Ihr Gerät verbunden ist.

Lautstärke

Klicken Sie kurz auf die Taste –, um die Lautstärke zu verringern. Klicken Sie kurz auf die Taste +, um die Lautstärke zu erhöhen.

Musik pausieren

Klicken Sie kurz auf die Pause-/Wiedergabetaste, um die Musik zu pausieren. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um die Musik wieder fortzusetzen.

Nächster/vorheriger Titel

Um zum vorherigen Titel zu wechseln, klicken Sie kurz auf die Taste <. Um zum nächsten Titel zu wechseln, klicken Sie kurz auf die Taste >.

LED

Klicken Sie auf die Taste mit dem Sonnensymbol, um die LED-Beleuchtung zu ändern. Es gibt 5 verschiedene Einstellungen.

Ausschalten

Um den Lautsprecher auszuschalten, halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt.

Achtung:

Verwenden Sie kein Ladegerät mit einer höheren Spannung als für dieses Produkt geeignet.

Diese Anleitung gilt für die Artikelnummer 38645.

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter www.brainz-electronics.nl