



EN

# BRAINZ RETRO CLOCK SPEAKER BLACK

## INSTRUCTION MANUAL

PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY  
AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE



### What you need

- USB-C cable (included)
- USB adapter or USB power supply (not included)
- Mobile phone, tablet, or laptop with Bluetooth (not included)
- TF/SD card, AUX, DC (optional, not included)

### How to charge the speaker

Connect the included cable to the speaker and connect the USB side to a power source. The speaker is charging when you see a red light next to the rotary knob. When the speaker is fully charged, this red light will turn off.

### How to set up the device

Make sure the speaker is fully charged before using it. Turn on the speaker by pressing and holding the power button for 3 seconds. The speaker will appear under the new Bluetooth connections on your device as 'BRAINZ S185'. Clicking on this will connect your device and the speaker will be ready for use. The speaker will let you know if your device is connected by means of a sound.

### Switching modes

Briefly click the on/off button to switch between clock and music mode. When music mode is on, a blue light will be lit. Within this mode, you can choose between Bluetooth, radio, or AUX. To switch between these, click the mode button several times until you reach your desired mode.

### Radio

For the best results when searching for and listening to radio stations, use the extendable antenna on the back of the speaker.

### Setting the clock

Click the 'time' button to set the time. After the first click, the hour can be set. Click the same button again to set the minutes. Then click the button once more to confirm the time.

### Setting the alarm clock

Click on the button with the clock symbol to set the alarm clock. After the first click, you can set the hour. Click the same button again to set the minutes. Click the button once more to set the desired alarm (5 options). Click the button again to adjust the volume of the alarm. Click one last time to confirm the alarm.

To turn off the alarm, press and hold the 'time' button. The clock symbol will no longer be illuminated on the display.

### Snooze

When the alarm goes off, you can snooze by clicking the rotary knob.

### Brightness

Adjust the brightness of the display by clicking the rotary knob (only in clock mode). Click the  symbol to adjust the brightness around the rotary knob.

### Volume

Turn the rotary knob to decrease or increase the volume.

### Pause music

Click the rotary knob to pause the music. Repeat this to resume the music.

### Next/previous track

To go to the previous track, click the left arrow. To go to the next track, click the right arrow.

### Adjust music settings

Click on the EQ button to switch between 6 different music settings based on different music genres.

**Turning off**

To turn off the speaker, press and hold the power button for 3 seconds.

**Caution:**

Do not use a charger with a higher voltage than suitable for this product.

This manual is valid for article number 38647.

For more information about this product, please visit [www.brainz-electronics.nl](http://www.brainz-electronics.nl)



NL

# BRAINZ SPEAKER RETRO CLOCK SPEAKER ZWART

## GEBRUIKSAANWIJZING

**GELIEVE DE INSTRUCTIES ZORGVULDIG TE LEZEN  
EN TE BEWAREN VOOR LATER GEBRUIK**

### Dit heeft u nodig

- USB-C Kabel (inbegrepen)
- USB Adapter of USB Voeding (niet inbegrepen)
- Mobiele telefoon, tablet of laptop met Bluetooth (niet inbegrepen)
- TF/SD Kaart, AUX, DC (optioneel, niet inbegrepen)



### Zo laadt u de speaker op

Verbind de meegeleverde kabel aan de speaker en verbind de USB-zijde aan een voedingsbron. De speaker laadt op als u een rood lampje ziet branden naast de draaiknop. Wanneer de speaker volledig opgeladen is, zal dit rode lampje uitgaan.

### Zo stelt u het apparaat in

Zorg ervoor dat de speaker volledig is opgeladen voordat u hem gebruikt. Zet de speaker aan door de power knop 3 seconde ingedrukt te houden. De speaker zal onder de nieuwe Bluetooth connecties op uw apparaat verschijnen als 'BRAINZ S185'. Door hierop te klikken maakt uw apparaat verbinding en is de speaker klaar voor gebruik. De speaker laat weten of uw apparaat is verbonden door middel van een geluid.

### Wisselen van modus

Klik kort op de aan/uit knop om te wisselen tussen klok- en muziekmodus. Wanneer de muziekmodus aan is zal er een blauw lichtje branden. Binnen deze modus kan er gekozen worden voor Bluetooth, radio of AUX. Om tussen deze te wisselen klikt u meermaals op de mode knop tot u bij uw gewenste modus bent.

### Radio

Voor het beste resultaat tijdens het zoeken en beluisteren van radio stations maakt u gebruik van de uitschuif antenne aan de achterzijde van de speaker.

### Klok instellen

Klik op de 'time' knop om de tijd in te stellen. Na de eerste klik kan het uur ingesteld worden. Klik nogmaals op dezelfde knop om de minuten in te stellen. Klik vervolgens nog een keer op de knop om de tijd te bevestigen.

### Wekker instellen

Klik op de knop met het klok symbool om de wekker in te stellen. Na de eerste klik kan het uur ingesteld worden. Klik nogmaals op dezelfde knop om de minuten in te stellen. Klik nog een keer op de knop om het gewenste alarm (5 opties) in te stellen. Klik nog een keer op de knop om het volume van het alarm aan te passen. Klik een laatste keer om de wekker te bevestigen.

Wanneer u de wekker uit wilt zetten houdt u de 'time' knop ingedrukt. Op het display zal het klok symbool niet langer verlicht zijn.

### Snooze

Wanneer de wekker af gaat kunt u snoozen door op de draaiknop te klikken.

### Helderheid

Pas de helderheid van het display aan door op de draaiknop te klikken (alleen in klokmodus). Klik op het ☼ symbool om de helderheid rond de draaiknop aan te passen.

### Volume

Draai aan de draaiknop om het volume te verlagen of te verhogen.

### Muziek pauzeren

Klik op de draaiknop om de muziek te pauzeren. Herhaal dit om de muziek weer te hervatten.

**Volgend/vorig nummer**

Om naar het vorige nummer te gaan klik u op de pijl naar links. Om naar het volgende nummer te gaan klik u op de pijl naar rechts.

**Muziek instellingen aanpassen**

Klik op de EQ-knop om te wisselen tussen 6 verschillende muziek instellingen gebaseerd op verschillende muziekgenres.

**Uitzetten**

Om de speaker uit te zetten houdt u de power knop 3 seconde ingedrukt.

Let op:

Gebruik geen oplader met een hoger voltage dan geschikt voor dit product.

Deze handleiding is van toepassing op artikelnummer 38647.  
Meer informatie over dit product vindt u op [www.brainz-electronics.nl](http://www.brainz-electronics.nl)



DU

# BRAINZ SPEAKER RETRO CLOCK SPEAKER SCHWARZ

## GEBRUIKSAANWIJZING

**BITTE LESSEN SIE DIE ANWEISUNGEN  
SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE FÜR  
SPÄTERE VERWENDUNG AUF**



### Das benötigen Sie

- USB-C-Kabel (im Lieferumfang enthalten)
- USB-Adapter oder USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Mobiltelefon, Tablet oder Laptop mit Bluetooth (nicht im Lieferumfang enthalten)
- TF/SD-Karte, AUX, DC (optional, nicht im Lieferumfang enthalten)

### So laden Sie den Lautsprecher auf

Verbinden Sie das mitgelieferte Kabel mit dem Lautsprecher und schließen Sie das USB-Ende an eine Stromquelle an. Der Lautsprecher lädt, wenn neben dem Drehknopf ein rotes Licht leuchtet. Wenn der Lautsprecher vollständig aufgeladen ist, erlischt dieses rote Licht.

### So richten Sie das Gerät ein

Stellen Sie sicher, dass der Lautsprecher vollständig aufgeladen ist, bevor Sie ihn verwenden. Schalten Sie den Lautsprecher ein, indem Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten. Der Lautsprecher wird unter den neuen Bluetooth-Verbindungen auf Ihrem Gerät als „BRAINZ S185“ angezeigt. Wenn Sie darauf klicken, stellt Ihr Gerät eine Verbindung her und der Lautsprecher ist betriebsbereit. Der Lautsprecher signalisiert durch einen Ton, dass Ihr Gerät verbunden ist.

### Modus wechseln

Klicken Sie kurz auf den Ein-/Aus-Knopf, um zwischen Uhr- und Musikmodus zu wechseln. Wenn der Musikmodus aktiviert ist, leuchtet ein blaues Licht. In diesem Modus können Sie zwischen Bluetooth, Radio oder AUX wählen. Um zwischen diesen zu wechseln, klicken Sie mehrmals auf den Modus-Knopf, bis Sie den gewünschten Modus erreicht haben.

### Radio

Für beste Ergebnisse beim Suchen und Hören von Radiosendern verwenden Sie die ausziehbare Antenne auf der Rückseite des Lautsprechers.

### Uhr einstellen

Klicken Sie auf die Taste „Time“, um die Uhrzeit einzustellen. Nach dem ersten Klick kann die Stunde eingestellt werden. Klicken Sie erneut auf dieselbe Taste, um die Minuten einzustellen. Klicken Sie dann noch einmal auf die Taste, um die Uhrzeit zu bestätigen.

### Wecker einstellen

Klicken Sie auf die Taste mit dem Uhrensymbol, um den Wecker einzustellen. Nach dem ersten Klick kann die Stunde eingestellt werden. Klicken Sie erneut auf dieselbe Taste, um die Minuten einzustellen. Klicken Sie noch einmal auf die Taste, um den gewünschten Alarm (5 Optionen) einzustellen. Klicken Sie noch einmal auf die Taste, um die Lautstärke des Alarms anzupassen. Klicken Sie ein letztes Mal, um den Wecker zu bestätigen.

Wenn Sie den Wecker ausschalten möchten, halten Sie die Taste „Time“ gedrückt. Das Uhrensymbol auf dem Display leuchtet dann nicht mehr.

### Schlummerfunktion

Wenn der Wecker klingelt, können Sie die Schlummerfunktion aktivieren, indem Sie auf den Drehknopf klicken.

### Helligkeit

Passen Sie die Helligkeit des Displays an, indem Sie auf den Drehknopf klicken (nur im Uhrmodus). Klicken Sie auf das Symbol , um die Helligkeit um den Drehknopf herum anzupassen.

### Lautstärke

Drehen Sie den Drehknopf, um die Lautstärke zu verringern oder zu erhöhen.

**Musik pausieren**

Klicken Sie auf den Drehknopf, um die Musik zu pausieren. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um die Musik wieder fortzusetzen.

**Nächster/vorheriger Titel**

Um zum vorherigen Titel zu gelangen, klicken Sie auf den Pfeil nach links. Um zum nächsten Titel zu gelangen, klicken Sie auf den Pfeil nach rechts.

**Musikeinstellungen anpassen**

Klicken Sie auf die EQ-Taste, um zwischen 6 verschiedenen Musikeinstellungen für verschiedene Musikgenres zu wechseln.

**Ausschalten**

Um den Lautsprecher auszuschalten, halten Sie die Power-Taste 3 Sekunden lang gedrückt.

**Achtung:**

Verwenden Sie kein Ladegerät mit einer höheren Spannung als für dieses Produkt geeignet.

Diese Anleitung gilt für die Artikelnummer 38647.

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter [www.brainz-electronics.nl](http://www.brainz-electronics.nl).