



EN

BRAINZ RETRO SPEAKER BLACK INSTRUCTION MANUAL

PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY
AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE



What you need

- USB-C cable (included)
- USB adapter or USB power supply (not included)
- Mobile phone, tablet, or laptop with Bluetooth (not included)
- TF/SD card, AUX, DC (optional, not included)

How to charge the speaker

Connect the included cable to the speaker and connect the USB side to a power source. The speaker is charging when you see a red light next to "charging." When the speaker is fully charged, this red light will turn off.

How to set up the device

Make sure the speaker is fully charged before using it. Turn on the speaker by pressing and holding the ON/OFF button for 3 seconds. The speaker will appear under the new Bluetooth connections on your device as 'BRAINZ S190'. Clicking on this will connect your device and the speaker will be ready for use. The speaker will let you know when your device is connected by means of a sound.

Volume

Turn the leftmost button to decrease or increase the volume.

Is the music a little soft at the highest volume? Check that the volume on your mobile device is also set to maximum.

Pausing music

Briefly click the Play/Pause button to pause the music. Repeat this to resume the music.

Next/previous track

To go to the previous track, briefly click the Previous button. To go to the next track, briefly click the Next button.

Adjusting music settings

Use the middle knob to adjust the bass (low tones). To adjust the treble (high tones), turn the right knob.

Switching modes

Briefly press the Mode button to switch between Bluetooth and Radio. It is also possible to connect an AUX cable to the speaker. To do this, first connect the AUX cable to the speaker. Then press the mode button until the light next to AUX turns on.

Radio

For the best results when searching for and listening to radio stations, use the extendable antenna on the back of the speaker.

TF/SD

It is possible to play music using your own SD card. Insert your SD card into the 'TF' port.

Turning off

To turn off the speaker, press and hold the ON/OFF button for 3 seconds.

Caution:

Do not use a charger with a higher voltage than suitable for this product.



NL

BRAINZ SPEAKER RETRO SPEAKER ZWART GEBRUIKSAANWIJZING

**GELIEVE DE INSTRUCTIES ZORGVULDIG TE LEZEN
EN TE BEWAREN VOOR LATER GEBRUIK**



Dit heeft u nodig

- USB-C Kabel (inbegrepen)
- USB Adapter of USB Voeding (niet inbegrepen)
- Mobiele telefoon, tablet of laptop met Bluetooth (niet inbegrepen)
- TF/SD Kaart, AUX, DC (optioneel, niet inbegrepen)

Zo laadt u de speaker op

Verbind de meegeleverde kabel aan de speaker en verbind de USB zijde aan een voedingsbron. De speaker laadt op als u een rood lampje ziet branden bij 'charging'. Wanneer de speaker volledig opgeladen is, zal dit rode lampje uitgaan.

Zo stelt u het apparaat in

Zorg ervoor dat de speaker volledig is opgeladen voordat u hem gebruikt. Zet de speaker aan door de ON/OFF knop 3 seconden ingedrukt te houden. De speaker zal onder de nieuwe Bluetooth connecties op uw apparaat verschijnen als 'BRAINZ S190'. Door hierop te klikken maakt uw apparaat verbinding en is de speaker klaar voor gebruik. De speaker laat weten of uw apparaat is verbonden door middel van een geluid.

Volume

Draai aan de meest linker knop om het volume te verlagen of te verhogen.

Is de muziek wat zachter op het hoogste volume? Controleer of het volume op uw mobiele apparaat ook op maximaal staat.

Muziek pauzeren

Klik kort op de Play/Pauze knop om de muziek te pauzeren. Herhaal dit om de muziek te hervatten.

Volgend/vorig nummer

Om naar het vorige nummer te gaan klik u kort op de Previous knop. Om naar het volgende nummer te gaan klikt u kort op de Next knop.

Muziek instellingen aanpassen

Gebruik de middelste draaiknop om de aanwezigheid van de bass (lage tonen) aan te passen. Om de treble (hoge tonen) aan te passen draait u aan de rechter knop.

Wisselen van modus

Klik kort op de Mode knop om te wisselen tussen Bluetooth en Radio. Daarnaast is het ook mogelijk om een AUX kabel te koppelen aan de speaker. Verbind hiervoor eerst de AUX kabel aan de speaker. Klik vervolgens op de mode knop tot het lampje bij AUX gaat branden.

Radio

Voor het beste resultaat tijdens het zoeken en beluisteren van radio stations maakt u gebruik van de uitschuif antenne aan de achterzijde van de speaker.

TF/SD

Het is mogelijk om met een eigen SD kaart muziek af te spelen. Plaats uw SD kaart in de 'TF'-poort.

Uitzetten

Om de speaker uit te zetten houdt u de ON/OFF knop 3 seconden ingedrukt.

Let op:

Gebruik geen oplader met een hoger voltage dan geschikt voor dit product.

Deze handleiding is van toepassing op artikelnummer 38649.
Meer informatie over dit product vindt u op www.brainz-electronics.nl



DU

BRAINZ SPEAKER RETRO SPEAKER SCHWARZ GEBRAUCHSANWEISUNG

**BITTE LESEN SIE DIE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG
DURCH UND BEWAHREN SIE SIE FÜR SPÄTERE
VERWENDUNG AUF.**



Das benötigen Sie

- USB-C-Kabel (im Lieferumfang enthalten)
- USB-Adapter oder USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Mobiltelefon, Tablet oder Laptop mit Bluetooth (nicht im Lieferumfang enthalten)
- TF/SD-Karte, AUX, DC (optional, nicht im Lieferumfang enthalten)

So laden Sie den Lautsprecher auf

Verbinden Sie das mitgelieferte Kabel mit dem Lautsprecher und schließen Sie das USB-Ende an eine Stromquelle an. Der Lautsprecher lädt sich auf, wenn eine rote LED bei „charging“ leuchtet. Wenn der Lautsprecher vollständig aufgeladen ist, erlischt diese rote LED.

So richten Sie das Gerät ein

Stellen Sie sicher, dass der Lautsprecher vollständig aufgeladen ist, bevor Sie ihn verwenden. Schalten Sie den Lautsprecher ein, indem Sie die EIN/AUS-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten. Der Lautsprecher wird unter den neuen Bluetooth-Verbindungen auf Ihrem Gerät als „BRAINZ S190“ angezeigt. Wenn Sie darauf klicken, stellt Ihr Gerät eine Verbindung her und der Lautsprecher ist betriebsbereit. Der Lautsprecher signalisiert durch einen Ton, dass Ihr Gerät verbunden ist.

Lautstärke

Drehen Sie den Knopf ganz links, um die Lautstärke zu verringern oder zu erhöhen.

Ist die Musik bei maximaler Lautstärke etwas leise? Überprüfen Sie, ob die Lautstärke auf Ihrem Mobilgerät ebenfalls auf Maximum eingestellt ist.

Musik pausieren

Klicken Sie kurz auf die Wiedergabe-/Pause-Taste, um die Musik zu pausieren. Wiederholen Sie dies, um die Musik wieder fortzusetzen.

Nächster/vorheriger Titel

Um zum vorherigen Titel zu gelangen, klicken Sie kurz auf die Taste „Previous“. Um zum nächsten Titel zu gelangen, klicken Sie kurz auf die Taste „Next“.

Musikeinstellungen anpassen

Verwenden Sie den mittleren Drehknopf, um die Basswiedergabe (tiefe Töne) anzupassen. Um die Höhen (hohe Töne) anzupassen, drehen Sie den rechten Knopf.

Modus wechseln

Klicken Sie kurz auf die Taste „Mode“, um zwischen Bluetooth und Radio zu wechseln. Außerdem ist es möglich, ein AUX-Kabel an den Lautsprecher anzuschließen. Verbinden Sie dazu zunächst das AUX-Kabel mit dem Lautsprecher. Klicken Sie dann auf die Taste „Mode“, bis die LED bei „AUX“ leuchtet.

Radio

Für beste Ergebnisse beim Suchen und Hören von Radiosendern verwenden Sie die ausziehbare Antenne auf der Rückseite des Lautsprechers.

TF/SD

Es ist möglich, Musik mit einer eigenen SD-Karte abzuspielen. Stecken Sie Ihre SD-Karte in den „TF“-Anschluss.

Ausschalten

Um den Lautsprecher auszuschalten, halten Sie die ON/OFF-Taste 3 Sekunden lang gedrückt.

Achtung:

Verwenden Sie kein Ladegerät mit einer höheren Spannung als für dieses Produkt geeignet.

Diese Anleitung gilt für die Artikelnummer 38649.
Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter www.brainz-electronics.nl