



EN

BRAINZ SPEAKER LENN WHEATSTRAW BLACK

INSTRUCTION MANUAL

PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY
AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE



What you need

- USB-C Cable (included)
- USB Adapter or USB Power Supply (not included)
- Bluetooth-enabled mobile phone, tablet or laptop (not included)
- TF/SD Card (optional, not included)

How to charge the speaker

Connect the supplied cable to the speaker and plug the USB side into a power source. The speaker is charging when you see a red light on. When the speaker is fully charged, this red light will turn off.

How to set up the device

Make sure the speaker is fully charged before using it. Turn the speaker on by flipping the slider on the back of the speaker. The speaker will appear under the new Bluetooth connections on your device as 'BRAINZ S155'. Clicking on this will connect your device and the speaker will be ready to use. The speaker will let you know if your device is connected by sound.

Volume

Press and hold the + button to increase the volume. To turn the volume down, press and hold the - button. Is the music a bit soft at the highest volume? Make sure the volume on your device is also set to maximum.

Pause music

Briefly click the M button to pause the music. Repeat to resume the music.

Next/previous number

To go to the previous number, briefly click the - button. To go to the next song, briefly click the + button.

Switching the mode

Short press the M button to switch between bluetooth and TF/SD.

TF/SD

It is possible to play music using your own SD card. Insert your SD card into the 'TF' port.

Switch off

To turn off the speaker, flip the slider.

Caution:

Do not use a charger with a higher voltage than suitable for this product.



NL

BRAINZ SPEAKER LENN WHEATSTRAW ZWART

GEBRUIKSAANWIJZING

**GELIEVE DE INSTRUCTIES ZORGVULDIG TE LEZEN
EN TE BEWAREN VOOR LATER GEBRUIK**



Dit heeft u nodig

- USB-C Kabel (inbegrepen)
- USB Adapter of USB Voeding (niet inbegrepen)
- Mobiele telefoon, tablet of laptop met Bluetooth (niet inbegrepen)
- TF/SD Kaart (optioneel, niet inbegrepen)

Zo laadt u de speaker op

Verbind de meegeleverde kabel aan de speaker en verbind de USB zijde in een voedingsbron. De speaker laadt op als u een rood lampje ziet branden. Wanneer de speaker volledig opgeladen is, zal dit rode lampje uitgaan.

Zo stelt u het apparaat in

Zorg ervoor dat de speaker volledig is opgeladen voordat u hem gebruikt. Zet de speaker aan door het schuifknopje aan de achterzijde van de speaker om te zetten. De speaker zal onder de nieuwe Bluetooth connecties op uw apparaat verschijnen als 'BRAINZ S155'. Door hierop te klikken maakt uw apparaat verbinding en is de speaker klaar voor gebruik. De speaker laat weten of uw apparaat is verbonden door middel van een geluid.

Volume

Houd de + knop ingedrukt om het volume te verhogen. Om het volume zachter te zetten houdt u de – knop ingedrukt. Is de muziek wat zacht op de hoogste volume? Controleer of de volume op uw apparaat ook op maximaal staat.

Muziek pauzeren

Klik kort op de M knop om de muziek te pauzeren. Herhaal dit om de muziek te hervatten.

Volgend/vorig nummer

Om naar het vorige nummer te gaan klik u kort op de – knop. Om naar het volgende nummer te gaan klikt u kort op de + knop.

Wisselen van modus

Klik kort op de M knop om te wisselen tussen bluetooth and TF/SD.

TF/SD

Het is mogelijk om met een eigen SD kaart muziek af te spelen. Plaats uw SD kaart in de 'TF'-poort.

Uitzetten

Om de speaker uit te zetten zet u het schuifknopje om.

Let op:

Gebruik geen oplader met een hoger voltage dan geschikt voor dit product.



DU

BRAINZ SPEAKER LENN WHEATSTRAW SCHWARZ

GEBRAUCHSANWEISUNG

BITTE LESEN SIE DIE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG
DURCH UND BEWAHREN SIE SIE FÜR SPÄTERE
VERWENDUNG AUF



Sie benötigen

- USB-C-Kabel (im Lieferumfang enthalten)
- USB-Adapter oder USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Mobiltelefon, Tablet oder Laptop mit Bluetooth (nicht im Lieferumfang enthalten)
- TF/SD-Karte (optional, nicht im Lieferumfang enthalten)

So laden Sie den Lautsprecher auf

Verbinden Sie das mitgelieferte Kabel mit dem Lautsprecher und schließen Sie das USB-Ende an eine Stromquelle an. Der Lautsprecher lädt sich auf, wenn eine rote LED leuchtet. Wenn der Lautsprecher vollständig aufgeladen ist, erlischt diese rote LED.

So richten Sie das Gerät ein

Stellen Sie sicher, dass der Lautsprecher vollständig aufgeladen ist, bevor Sie ihn verwenden. Schalten Sie den Lautsprecher ein, indem Sie den Schieberegler auf der Rückseite des Lautsprechers umlegen. Der Lautsprecher wird unter den neuen Bluetooth-Verbindungen auf Ihrem Gerät als „BRAINZ S155“ angezeigt. Wenn Sie darauf klicken, stellt Ihr Gerät eine Verbindung her und der Lautsprecher ist betriebsbereit. Der Lautsprecher signalisiert durch einen Ton, dass Ihr Gerät verbunden ist.

Lautstärke

Halten Sie die Taste + gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen. Um die Lautstärke zu verringern, halten Sie die Taste – gedrückt. Ist die Musik bei maximaler Lautstärke etwas leise? Überprüfen Sie, ob die Lautstärke auf Ihrem Gerät ebenfalls auf Maximum eingestellt ist.

Musik pausieren

Klicken Sie kurz auf die M-Taste, um die Musik zu pausieren. Wiederholen Sie dies, um die Musik wieder fortzusetzen.

Nächster/vorheriger Titel

Um zum vorherigen Titel zu gelangen, klicken Sie kurz auf die – Taste. Um zum nächsten Titel zu gelangen, klicken Sie kurz auf die + Taste.

Modus wechseln

Klicken Sie kurz auf die M-Taste, um zwischen Bluetooth und TF/SD zu wechseln.

TF/SD

Es ist möglich, Musik mit einer eigenen SD-Karte abzuspielen. Stecken Sie Ihre SD-Karte in den „TF“-Anschluss.

Ausschalten

Um den Lautsprecher auszuschalten, schalten Sie den Schieberegler um.

Achtung:

Verwenden Sie kein Ladegerät mit einer höheren Spannung als für dieses Produkt geeignet.

Diese Anleitung gilt für die Artikelnummer 38656.

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter www.brainz-electronics.nl