



EN

BRAINZ LED CHARGER SPEAKER VIC WHEATSTRAW BLACK INSTRUCTION MANUAL

PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY
AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE



What you need

- USB-C cable (included)
- USB adapter or USB power supply (not included)
- Mobile phone, tablet, or laptop with Bluetooth and/or Qi support (not included)
- TF/SD card (optional, not included)

How to charge the speaker

Connect the included cable to the speaker and connect the USB side to a power source. The speaker will charge when you see a red light. When the speaker is fully charged, this red light will turn off.

How to set up the device

Make sure the speaker is fully charged before using it. Turn on the speaker by flipping the switch on the back. The speaker will appear as "BRAINZ S200" under the new Bluetooth connections on your device. Click on it to connect your device and the speaker will be ready for use. The speaker will let you know when your device is connected by means of a sound.

Volume

Press and hold the + button to increase the volume. To decrease the volume, press and hold the – button.

Pausing music

Briefly click the M button to pause the music. Repeat this to resume the music.

Next/previous track

To go to the previous track, briefly click the – button. To go to the next track, briefly click the + button.

LED

Click the button with the  symbol to switch between the different brightness levels of the LED function. To turn off the LED lighting, click this button several times until the lighting is off.

Switching modes

Press and hold the M button to switch between Bluetooth, radio, or TF mode.

Wireless charging

To charge wirelessly, your phone must be equipped with Qi technology. Place the phone against the wooden surface. Please note: wireless charging is only possible when the speaker is connected to a power source.

Turning off

To turn off the speaker, flip the slide switch on the back.

Caution:

Do not use a charger with a higher voltage than suitable for this product.



NL

BRAINZ LED CHARGER SPEAKER VIC WHEATSTRAW ZWART GEBRUIKSAANWIJZING

GELIEVE DE INSTRUCTIES ZORGVULDIG TE LEZEN
EN TE BEWAREN VOOR LATER GEBRUIK



Dit heeft u nodig

- USB-C Kabel (inbegrepen)
- USB Adapter of USB Voeding (niet inbegrepen)
- Mobiele telefoon, tablet of laptop met Bluetooth en/of Qi ondersteuning (niet inbegrepen)
- TF/SD Kaart (optioneel, niet inbegrepen)

Zo laadt u de speaker op

Verbind de meegeleverde kabel aan de speaker en verbind de USB-zijde aan een voedingsbron. De speaker laadt op als u een rood lampje ziet branden. Wanneer de speaker volledig opgeladen is, zal dit rode lampje uitgaan.

Zo stelt u het apparaat in

Zorg ervoor dat de speaker volledig is opgeladen voordat u hem gebruikt. Zet de speaker aan door het schuifknopje aan de achterzijde om te zetten. De speaker zal onder de nieuwe Bluetooth connecties op uw apparaat verschijnen als 'BRAINZ S200'. Door hierop te klikken maakt uw apparaat verbinding en is de speaker klaar voor gebruik. De speaker laat weten of uw apparaat is verbonden door middel van een geluid.

Volume

Houd de + knop ingedrukt om het volume te verhogen. Om het volume zachter te zetten houdt u de – knop ingedrukt.

Muziek pauzeren

Klik kort op de M knop om de muziek te pauzeren. Herhaal dit op de muziek te hervatten.

Volgend/vorig nummer

Om naar het vorige nummer te gaan klik u kort op de – knop. Om naar het volgende nummer te gaan klikt u kort op de + knop.

LED

Klik op de knop met het ☼ symbool om te wisselen tussen de verschillende helderheden van de LED functie. Om de LED verlichting uit te schakelen klikt u meermaals op deze knop totdat de verlichting uit is.

Wisselen van modus

Houdt de M knop ingedrukt om te wisselen tussen bluetooth, radio of TF-modus.

Draadloos opladen

Om draadloos op te laden moet uw telefoon uitgerust zijn met de Qi-technologie. Plaats de telefoon tegen het houten vlak aan. **Let op:** draadloos opladen is alleen mogelijk als de speaker verbonden is met een voedingsbron.

Uitzetten

Om de speaker uit te zetten zet u het schuifknopje op de achterzijde om.

Let op:

Gebruik geen oplader met een hoger voltage dan geschikt voor dit product.



DU

BRAINZ LED CHARGER SPEAKER VIC WHEATSTRAW SCHWARZ GEBRAUCHSANWEISUNG

BITTE LESEN SIE DIE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG
DURCH UND BEWAHREN SIE SIE FÜR SPÄTERE
VERWENDUNG AUF



Sie benötigen

- USB-C-Kabel (im Lieferumfang enthalten)
- USB-Adapter oder USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Mobiltelefon, Tablet oder Laptop mit Bluetooth- und/oder Qi-Unterstützung (nicht im Lieferumfang enthalten)
- TF/SD-Karte (optional, nicht im Lieferumfang enthalten)

So laden Sie den Lautsprecher auf

Verbinden Sie das mitgelieferte Kabel mit dem Lautsprecher und schließen Sie das USB-Ende an eine Stromquelle an. Der Lautsprecher lädt sich auf, wenn eine rote LED leuchtet. Wenn der Lautsprecher vollständig aufgeladen ist, erlischt diese rote LED.

So richten Sie das Gerät ein

Stellen Sie sicher, dass der Lautsprecher vollständig aufgeladen ist, bevor Sie ihn verwenden. Schalten Sie den Lautsprecher ein, indem Sie den Schieberegler auf der Rückseite umlegen. Der Lautsprecher wird unter den neuen Bluetooth-Verbindungen auf Ihrem Gerät als „BRAINZ S200“ angezeigt. Wenn Sie darauf klicken, stellt Ihr Gerät eine Verbindung her und der Lautsprecher ist betriebsbereit. Der Lautsprecher signalisiert durch einen Ton, dass Ihr Gerät verbunden ist.

Lautstärke

Halten Sie die Taste + gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen. Um die Lautstärke zu verringern, halten Sie die Taste – gedrückt.

Musik pausieren

Klicken Sie kurz auf die M-Taste, um die Musik zu pausieren. Wiederholen Sie dies, um die Musik wieder fortzusetzen.

Nächster/vorheriger Titel

Um zum vorherigen Titel zu gelangen, klicken Sie kurz auf die – Taste. Um zum nächsten Titel zu gelangen, klicken Sie kurz auf die + Taste.

LED

Klicken Sie auf die Taste mit dem □-Symbol, um zwischen den verschiedenen Helligkeitsstufen der LED-Funktion zu wechseln. Um die LED-Beleuchtung auszuschalten, klicken Sie mehrmals auf diese Taste, bis die Beleuchtung erlischt.

Modus wechseln

Halten Sie die M-Taste gedrückt, um zwischen Bluetooth-, Radio- oder TF-Modus zu wechseln.

Kabelloses Laden

Um kabellos laden zu können, muss Ihr Telefon mit der Qi-Technologie ausgestattet sein. Legen Sie das Telefon auf die Holzfläche. Bitte beachten Sie: Kabelloses Laden ist nur möglich, wenn der Lautsprecher an eine Stromquelle angeschlossen ist.

Ausschalten

Um den Lautsprecher auszuschalten, schalten Sie den Schiebeknopf auf der Rückseite um.

Achtung:

Verwenden Sie kein Ladegerät mit einer höheren Spannung als für dieses Produkt geeignet.