



EN

BRAINZ SPEAKER SPIKE ORANGE INSTRUCTION MANUAL

PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY
AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE



What you need

- USB-C cable (included)
- USB adapter or USB power supply (not included)
- Mobile phone, tablet, or laptop with Bluetooth (not included)
- TF/SD card (optional, not included)

How to charge the speaker

Connect the included cable to the speaker and connect the USB side to a power source. The speaker is charging when you see a red light. When the speaker is fully charged, this red light will turn off.

How to set up the device

Make sure the speaker is fully charged before using it. Turn on the speaker by pressing and holding the power button for 3 seconds. The speaker will appear under the new Bluetooth connections on your device as "BRAINZ S205." Clicking on this will connect your device and the speaker will be ready for use. The speaker will let you know when your device is connected by means of a sound.

Volume

Press and hold the + button to increase the volume. To decrease the volume, press and hold the – button. Is the music a little quiet at the highest volume? Check that the volume on your device is also set to maximum.

Pausing music

Briefly press the on/off button to pause the music. Repeat this to resume the music.

Next/previous track

To go to the previous track, briefly press the – button. To go to the next track, briefly press the + button.

LED

Briefly press the M button to switch between the 4 different LED patterns. To turn off the LED lighting, press this button repeatedly until the lighting is off. Hold down the button to switch between different colors. Release the button when you reach the desired color.

Turning off

To turn off the speaker, press and hold the on/off button for 3 seconds.

Caution:

Do not use a charger with a higher voltage than suitable for this product.



NL

BRAINZ SPEAKER SPIKE ORANJE

GEBRUIKSAANWIJZING

LEES DE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR EN BEWAAR ZE VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK



Wat u nodig heeft

- USB-C-kabel (meegeleverd)
- USB-adapter of USB-voeding (niet meegeleverd)
- Mobiele telefoon, tablet of laptop met Bluetooth (niet meegeleverd)
- TF/SD-kaart (optioneel, niet meegeleverd)

De luidspreker opladen

Sluit de meegeleverde kabel aan op de luidspreker en sluit de USB-kant aan op een stroombron. De luidspreker wordt opgeladen wanneer u een rood lampje ziet. Wanneer de luidspreker volledig is opgeladen, gaat dit rode lampje uit.

Hoe u het apparaat instelt

Zorg ervoor dat de luidspreker volledig is opgeladen voordat u hem gebruikt. Schakel de luidspreker in door de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt te houden. De luidspreker verschijnt onder de nieuwe Bluetooth-verbindingen op uw apparaat als "BRAINZ S205". Als u hierop klikt, wordt uw apparaat verbonden en is de luidspreker klaar voor gebruik. De luidspreker laat u door middel van een geluid weten wanneer uw apparaat is verbonden.

Volume

Houd de +-knop ingedrukt om het volume te verhogen. Houd de --knop ingedrukt om het volume te verlagen. Is de muziek een beetje zacht op het hoogste volume? Controleer of het volume op uw apparaat ook op maximaal staat. Muziek pauzeren

Druk kort op de aan/uit-knop om de muziek te pauzeren. Herhaal dit om de muziek weer te starten.

Volgende/vorige track

Om naar de vorige track te gaan, drukt u kort op de - knop. Om naar de volgende track te gaan, drukt u kort op de + knop.

LED

Druk kort op de M-knop om te schakelen tussen de 4 verschillende LED-patronen. Om de LED-verlichting uit te schakelen, drukt u herhaaldelijk op deze knop totdat de verlichting uit is. Houd de knop ingedrukt om tussen verschillende kleuren te schakelen. Laat de knop los wanneer u de gewenste kleur hebt bereikt.

Uitschakelen

Om de luidspreker uit te schakelen, houdt u de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt.

Let op:

Gebruik geen oplader met een hogere spanning dan geschikt is voor dit product.



DU

BRAINZ SPEAKER SPIKE ORANGE GEBRAUCHSANWEISUNG

BITTE LESEN SIE DIE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG
DURCH UND BEWAHREN SIE SIE FÜR SPÄTERE
VERWENDUNG AUF



Sie benötigen

- USB-C-Kabel (im Lieferumfang enthalten)
- USB-Adapter oder USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Mobiltelefon, Tablet oder Laptop mit Bluetooth (nicht im Lieferumfang enthalten)
- TF/SD-Karte (optional, nicht im Lieferumfang enthalten)

So laden Sie den Lautsprecher auf

Schließen Sie das mitgelieferte Kabel an den Lautsprecher an und verbinden Sie das USB-Ende mit einer Stromquelle. Der Lautsprecher lädt sich auf, wenn eine rote LED leuchtet. Wenn der Lautsprecher vollständig aufgeladen ist, erlischt diese rote LED.

So richten Sie das Gerät ein

Stellen Sie sicher, dass der Lautsprecher vollständig aufgeladen ist, bevor Sie ihn verwenden. Schalten Sie den Lautsprecher ein, indem Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten. Der Lautsprecher wird unter den neuen Bluetooth-Verbindungen auf Ihrem Gerät als „BRAINZ S205“ angezeigt. Wenn Sie darauf klicken, stellt Ihr Gerät eine Verbindung her und der Lautsprecher ist betriebsbereit. Der Lautsprecher signalisiert durch einen Ton, dass Ihr Gerät verbunden ist.

Lautstärke

Halten Sie die Taste + gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen. Um die Lautstärke zu verringern, halten Sie die Taste – gedrückt. Ist die Musik bei maximaler Lautstärke etwas leise? Überprüfen Sie, ob die Lautstärke auf Ihrem Gerät ebenfalls auf Maximum eingestellt ist.

Musik pausieren

Klicken Sie kurz auf die Ein-/Aus-Taste, um die Musik zu pausieren. Wiederholen Sie dies, um die Musik wieder fortzusetzen.

Nächster/vorheriger Titel

Um zum vorherigen Titel zu gelangen, klicken Sie kurz auf die Taste „–“. Um zum nächsten Titel zu gelangen, klicken Sie kurz auf die Taste „+“.

LED

Klicken Sie kurz auf die M-Taste, um zwischen den 4 verschiedenen LED-Mustern zu wechseln. Um die LED-Beleuchtung auszuschalten, klicken Sie mehrmals auf diese Taste, bis die Beleuchtung erlischt. Halten Sie die Taste gedrückt, um zwischen verschiedenen Farben zu wechseln. Lassen Sie die Taste bei der gewünschten Farbe los.

Ausschalten

Um den Lautsprecher auszuschalten, halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt.

Achtung:

Verwenden Sie kein Ladegerät mit einer höheren Spannung als für dieses Produkt geeignet.

Diese Anleitung gilt für die Artikelnummer 38665.

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter www.brainz-electronics.nl