



EN

BRAINZ ANC/ENC EARBUDS CODY BLACK

INSTRUCTION MANUAL

PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY
AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE



What you need

- USB-C cable (included)
- USB adapter or USB power supply (not included)
- Mobile phone, tablet, or laptop with Bluetooth (not included)

How to charge the earbuds

Place the earbuds in the included case. Connect the included cable to the case and connect the USB side to a power source. A light will illuminate on both earbuds when they are charging. The battery percentage of the earbuds can be seen on the inside of the case. The last digit will flash when charging and the percentage will increase. When it reaches 100%, the earbuds are fully charged.

How to set up the earbuds

Make sure the earbuds are fully charged before using them. Remove the earbuds from the case. The earbuds will make a sound when they are ready to be paired with your device. The earbuds will appear under the new Bluetooth connections on your device as 'BRAINZ H35'. Click on this to connect your device and the earbuds will be ready for use. The earbuds will let you know if your device is connected by means of a sound.

Pause music

Tap briefly on the top of the side of the earbud. A short sound will be played and the music will pause. Repeat this to resume the music.

Next/previous song

Tap the top of the side of the earbud twice in quick succession to skip to the next track.

Volume

To increase the volume, tap the right earbud three times in quick succession. To decrease the volume, repeat this on the left earbud.

Turn off

When you place the earbuds back in the case, they will automatically stop the music and disconnect from the device.

Siri

If you have a device with iOS support, you can quickly tap the side of the earbuds four times to activate Siri.

Ambient:

You can choose between three modes: ANC, ENC, and Normal. Select ANC for Active Noise Cancelling and ENC for Environmental Noise Cancelling. You can activate these modes by holding your finger on the side of the earbud, allowing you to switch between the different modes.

Caution:

Do not use a charger with a higher voltage than suitable for this product.



NL

BRAINZ ANC/ENC EARBUDS CODY ZWART GEBRUIKSAANWIJZING

**GELIEVE DE INSTRUCTIES ZORGVULDIG TE LEZEN
EN TE BEWAREN VOOR LATER GEBRUIK**



Dit heeft u nodig

- USB-C Kabel (inbegrepen)
- USB Adapter of USB Voeding (niet inbegrepen)
- Mobiele telefoon, tablet of laptop met Bluetooth (niet inbegrepen)

Zo laadt u de earbuds op

Plaats de earbuds in de meegeleverde case. Verbind de meegeleverde kabel aan de case en verbind de USB zijde in een voedingsbron. Er zal op beide earbuds een lichtje branden als deze opladen. Aan de binnenzijde van de case is het batterijpercentage van de earbuds te zien. Het laatste cijfer zal knipperen wanneer deze oplaadt en het percentage zal oplopen. Wanneer deze 100% aangeeft zijn de earbuds volledig opgeladen.

Zo stelt u de earbuds in

Zorg ervoor dat de earbuds volledig zijn opgeladen voordat u deze gebruikt. Haal de earbuds uit de case. De earbuds maken een geluid zodra u deze kunt koppelen aan uw apparaat. De earbuds zullen onder de nieuwe Bluetooth connecties op uw apparaat verschijnen als 'BRAINZ H35'. Door hierop te klikken maakt uw apparaat verbinding en zijn de earbuds klaar voor gebruik. De earbuds laten weten of uw apparaat is verbonden door middel van een geluid.

Muziek pauzeren

Tik kort op de bovenzijde van de zijkant van de earbud. Er zal een kort geluid afgespeeld worden en de muziek zal pauzeren. Herhaal dit om de muziek te hervatten.

Volgend/vorig nummer

Tik twee keer snel achter elkaar op de bovenzijde van de zijkant van de earbud om naar het volgende nummer te gaan.

Volume

Om het volume harder te zetten tikt u 3 keer snel op de rechter earbud. Om het volume zachter te zetten herhaalt u dit op de linker earbud.

Uitzetten

Wanneer u de earbuds terug in de case plaatst zullen deze automatisch de muziek stoppen en de verbinding verbreken met het apparaat.

Siri

Als u in het bezit bent van een apparaat met iOS-ondersteuning, kunt u een earbud 4 keer snel op de zijkant van de earbuds aantikken om Siri te activeren.

Ambient:

U heeft keuze tussen drie standen, ANC, ENC en Normaal. Kies ANC voor Active Noise Cancelling en ENC voor Environmental Noise Cancelling. U zet deze aan door u vinger ingedrukt te houden op de zijkant van de earbud, zo kunt u switchen tussen de verschillende standen.

Let op:

Gebruik geen oplader met een hoger voltage dan geschikt voor dit product.



DU

BRAINZ ANC/ENC EARBUDS CODY SCHWARZ GEBRAUCHSANWEISUNG

**BITTE LESEN SIE DIE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG
DURCH UND BEWAHREN SIE SIE FÜR SPÄTERE
VERWENDUNG AUF**



Das benötigen Sie

- USB-C-Kabel (im Lieferumfang enthalten)
- USB-Adapter oder USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Mobiltelefon, Tablet oder Laptop mit Bluetooth (nicht im Lieferumfang enthalten)

So laden Sie die Earbuds auf

Legen Sie die Earbuds in das mitgelieferte Etui. Schließen Sie das mitgelieferte Kabel an das Etui an und verbinden Sie den USB-Stecker mit einer Stromquelle. Während des Ladevorgangs leuchtet an beiden Earbuds eine Kontrollleuchte. Auf der Innenseite des Etuis wird der Akkustand der Ohrhörer angezeigt. Die letzte Ziffer blinkt während des Ladevorgangs und der Prozentsatz steigt an. Wenn 100 % angezeigt werden, sind die Ohrhörer vollständig aufgeladen.

So richten Sie die Ohrhörer ein

Stellen Sie sicher, dass die Ohrhörer vollständig aufgeladen sind, bevor Sie sie verwenden. Nehmen Sie die Ohrhörer aus dem Etui. Die Ohrhörer geben einen Ton ab, sobald Sie sie mit Ihrem Gerät koppeln können. Die Ohrhörer werden unter den neuen Bluetooth-Verbindungen auf Ihrem Gerät als „BRAINZ H35“ angezeigt. Wenn Sie darauf klicken, stellt Ihr Gerät eine Verbindung her und die Ohrhörer sind einsatzbereit. Die Ohrhörer geben einen Ton ab, um anzuzeigen, dass Ihr Gerät verbunden ist.

Musik pausieren

Tippen Sie kurz auf die Oberseite der Seite des Ohrhörers. Es ertönt ein kurzer Ton und die Musik wird pausiert. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um die Musik wieder fortzusetzen.

Nächster/vorheriger Titel

Tippen Sie zweimal schnell hintereinander auf die Oberseite der Seite des Ohrhörers, um zum nächsten Titel zu gelangen.

Lautstärke

Um die Lautstärke zu erhöhen, tippen Sie dreimal schnell auf den rechten Ohrhörer. Um die Lautstärke zu verringern, wiederholen Sie dies auf dem linken Ohrhörer.

Ausschalten

Wenn Sie die Ohrhörer wieder in das Etui legen, wird die Musik automatisch angehalten und die Verbindung zum Gerät getrennt.

Siri

Wenn Sie ein Gerät mit iOS-Unterstützung besitzen, können Sie einen Ohrhörer viermal schnell auf die Seite der Ohrhörer tippen, um Siri zu aktivieren.

Umgebungsgeräusche:

Sie haben die Wahl zwischen drei Modi: ANC, ENC und Normal. Wählen Sie ANC für Active Noise Cancelling und ENC für Environmental Noise Cancelling. Sie aktivieren diese Funktion, indem Sie Ihren Finger auf der Seite des Ohrhörers gedrückt halten. So können Sie zwischen den verschiedenen Modi wechseln.

Achtung:

Verwenden Sie kein Ladegerät mit einer höheren Spannung als für dieses Produkt geeignet.

Diese Anleitung gilt für die Artikelnummer 38666.

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter www.brainz-electronics.nl