



EN

BRAINZ ANC/ENC DISPLAY EARBUDS JADE BLACK

INSTRUCTION MANUAL

PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY
AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE

Caution:

Do not use a charger with a higher voltage than suitable for this product.



What You Need

- USB-C Cable (included)
- USB Adapter or USB Power Source (not included)
- Mobile phone, tablet, or laptop with Bluetooth (not included)

Charging the earbuds

Place the earbuds into the included case. Connect the included cable to the case and plug the USB side into a power source. A small light will turn on in both earbuds while they are charging. The display will also show the battery percentages of the earbuds and the case. When you place the earbuds back into the case, they will continue to charge until the case is empty.

Setting up the device

Make sure the earbuds are fully charged before using them. Take the earbuds out of the case. The earbuds will make a sound once they are ready to pair with your device. The earbuds will appear under new Bluetooth connections on your device as 'BRAINZ H40'. Tap this to connect, and the earbuds will be ready for use. The earbuds will confirm the connection with a sound.

Ambient

You can choose between three modes: ANC, ENC, and Normal. Select ANC for Active Noise Cancelling and ENC for Environmental Noise Cancelling.

Display functions

The display includes many different functions, such as the 'find earbud' feature to locate a lost earbud using a sound. Additionally, the display includes voice assistant, a stopwatch, a timer, flashlight, and equalizer to adjust the music settings.

Music

Left arrow (Previous track)
Right arrow (Next track)
Play and pause button

Spatial

Choose between 3 sound modes

Style

You can choose between different styles that change the screen layout:

1. Default
2. Kaleidoscope
3. Gears

Find headphones

You can play a sound on the left and/or right earbud to help locate them.

Equalizer

With the equalizer, you can select different sound profiles, such as 'Bass', 'Vocal' or 'Pop'. Each mode adjusts specific tones (low, mid, high), changing the sound to better suit your preference or environment.

Overview

Touch

- On (Screen lights up when you tap it)
- Off (Screen only lights up when you open the case)

Language

Choose the desired language for the menu.

Theme (background)

Adjust the screen's background.

Sound (Prompt sound)

Turn system sounds on or off for touches.

Restart

Restarts the device.

Factory settings

Resets all settings to factory defaults. Useful for troubleshooting.

Power off

Shuts down the device completely.

Voice assistant

Tap the microphone to activate voice assistant.

Stopwatch

Easily measure time intervals with the stopwatch function.

Timer

Set a countdown, for example for reminders or breaks.

Flashlight

Activates a bright light on the device for better visibility.

Brightness

Adjust the screen brightness to your preference.

Taking photos

If your phone is connected to the earbuds and you open the camera app, place your phone down and get ready for the photo while holding the case. Press the camera button on the case to take a picture remotely.

Volume

You can adjust the volume from the display on the case. Go to the 'music' tab. Tap the + to increase the volume and – to decrease it.

You can also tap the left earbud three times to lower the volume, and tap the right earbud three times to increase it.

Pausing music

You can pause music in two ways:

1. Tap the center back of the earbud briefly to pause the music. Repeat to resume.
2. Pause music on the display by going to the 'music' tab and tapping the pause symbol. Tap again to resume.

Next/Previous track

There are two ways to skip to the next or previous track:

1. Double tap the center back of the earbud to skip to the next track.
2. Or use the display by going to the 'music' tab and tapping the left earbud for the previous track and the right earbud for the next.

Calling

When on a call, you can do the following:

1. Tap the center back of the earbud once to hang up.
2. Tap the left earbud three times to lower the volume.
3. Tap the right earbud three times to raise the volume.

Changing settings

Go to the settings to change the language. You can also change the background and restart the display. To access the settings, swipe right to left across the screen until you reach the correct tab.

ANC/ENC

Active Noise Cancelling and Environmental Noise Cancelling can be enabled or disabled in the 'ambient' tab.

Turning off

When you place the earbuds back into the case, they will automatically stop playing music and disconnect from your device.

This manual is valid for article number 38668.
For more information about this product, please visit www.brainz-electronics.nl



NL

BRAINZ ANC/ENC DISPLAY EARBUDS JADE ZWART

GEBRUIKSAANWIJZING

**GELIEVE DE INSTRUCTIES ZORGVULDIG TE LEZEN
EN TE BEWAREN VOOR LATER GEBRUIK**

Dit heeft u nodig

- USB-C Kabel (inbegrepen)
- USB Adapter of USB Voeding (niet inbegrepen)
- Mobiele telefoon, tablet of laptop met Bluetooth (niet inbegrepen)



Zo laadt u de earbuds op

Plaats de earbuds in de meegeleverde case. Verbind de meegeleverde kabel aan de case en verbind de USB zijde in een voedingsbron. Er zal op beide earbuds een lichtje branden als deze opladen. Daarnaast is ook op de display te zien wat de batterijpercentages zijn van de earbuds en de case. Als u de oortjes terug in de case doet laden die weer op totdat de case ook leeg is.

Zo stelt u het apparaat in

Zorg ervoor dat de earbuds volledig zijn opgeladen voordat u deze gebruikt. Haal de earbuds uit de case. De earbuds maken een geluid zodra u deze kunt koppelen aan uw apparaat. De earbuds zullen onder de nieuwe Bluetooth connecties op uw apparaat verschijnen als 'BRAINZ H40'. Door hierop te klikken maakt uw apparaat verbinding en zijn de earbuds klaar voor gebruik. De earbuds laten weten of uw apparaat is verbonden door middel van een geluid.

Functies display

Het display bevat veel verschillende functies. Zoals de 'find earbud' functie om uw verloren oortje terug te vinden, doormiddel van een geluid. Daarnaast bevat de display onder andere spraakassistentie, een stopwatch, een timer, zalamp en equalizer om de instellingen van de muziek aan te passen.

Ambient:

U heeft keuze tussen drie standen, ANC, ENC en Normaal. Kies ANC voor Active Noise Cancelling en ENC voor Environmental Noise Cancelling

Music:

Linker pijltje (Nummer terug)
Rechter pijltje (Volgende nummer)
Play en pauze knop

Spatial:

Keuze tussen 3 geluidsstanden

Stijl

U kunt kiezen tussen verschillende stijlen die de layout van het scherm aanpast

1. Verstek
2. Caleidoscoop
3. Radertjes

Koptelefoons zoeken:

U kunt het linker en/of rechter oortje geluid af laten spelen

Gelijkmaker:

Met de gelijkmaker kiest u uit verschillende geluidsprofielen, zoals bijvoorbeeld 'Bass', 'Vocal' of 'Pop'. Elke stand past bepaalde tonen aan (laag, midden, hoog), waardoor het geluid verandert en beter aansluit op uw voorkeur of omgeving.

Overzicht:

Aanraken

- Aan (Scherm gaat aan als u er op klikt)
- Uit (Scherm gaat alleen aan als u het doosje opendoet)

Taal

Kies de gewenste taal voor het menu

Thema (achtergrond)

Pas de achtergrond van het scherm aan.

Geluid (Promptgeluid)

Schakel systeemgeluiden in of uit bij aanrakingen.

Herstarten

Start het apparaat opnieuw op,

Fabrieksinstellingen

Herstelt alle instellingen naar de originele fabrieksstand. Handig bij problemen.

Afsluiten

Schakelt het apparaat volledig uit.

Spraak assistent:

Klik op de microfoon voor spraak assistent

Stopwatch

Meet eenvoudig tijdsintervallen met de stopwatchfunctie.

Timer

Stel een afteltijd in, bijvoorbeeld voor herinneringen of pauzes.

Zaklamp

Zet een helder licht aan op het apparaat om iets beter te kunnen zien.

Helderheid

Pas de lichtsterkte van het scherm aan Naar u wens

Fotograferen:

Als u telefoon gekoppeld is aan de oortjes en u gaat op u telefoon naar de camera stand, u zet u telefoon neer en gaat klaar staan voor de foto met het doosje in u hand en gebruikt die als een soort afstandsbediening en klikt op de foto camera op het doosje en u telefoon maak een foto

Volume

Het volume van het geluid is aan te passen op de display van de case. Dit kan gedaan worden door naar de tab 'muziek' te gaan. Vervolgens kan er op de + geklikt worden om het volume te verhogen en op de – om het volume te verlagen. U kunt ook drie keer op het linker oortje tikken dan gaat het volume omlaag, en als u drie keer op het rechter oortje klikt dan gaat het volume omhoog.

Muziek pauzeren

De muziek kan op twee manieren gepauzeerd worden:

1. Tik kort op het midden van de achterkant van de earbud om de muziek te pauzeren. Herhaal dit om de muziek te hervatten.
2. Pauzeer de muziek op de display door naar de tab 'muziek' te gaan en op het pauze symbool te klikken. Klik nogmaals om de muziek te hervatten.

Volgend/vorig nummer

Er kan op twee manieren naar het volgende of vorige nummer gegaan worden:

1. Tik twee keer snel achter elkaar op het midden van de achterkant van de earbud om naar het volgende nummer te gaan.
2. Of middels de display door naar de tab 'muziek' te gaan en op het pijltje naar links voor het vorige nummer en het pijltje naar rechts om naar het volgende nummer te gaan.

Bellen

Er kunnen verschillende dingen gedaan worden als u met de oortjes aan het bellen bent:

1. Tik kort op het midden van de achterkant van de earbud om op te hangen.
2. Tik drie keer op de linker earbud om het geluid zachter te zetten.
3. Tik drie keer op de rechter earbud om het geluid harder te zetten

Instellingen veranderen

Ga naar de settings om de taal te wijzigen naar de gewenste taal. Daar kan ook de achtergrond gewijzigd worden en kan het display herstart worden. Om naar de instellingen te komen veegt u met uw vinger van rechts naar links over het scherm tot u bij de juiste tab uitkomt.

ANC/ENC

De active noise cancelling en environmental noise cancelling kunnen aan of uit gezet worden in de tab 'ambient'.

Uitzetten

Wanneer u de earbuds terug in de case plaatst zullen deze automatisch de muziek stoppen en de verbinding verbreken met het apparaat.

Let op:

Gebruik geen oplader met een hoger voltage dan geschikt voor dit product.

Deze handleiding is van toepassing op artikelnummer 38668.
Meer informatie over dit product vindt u op www.brainz-electronics.nl



DU

BRAINZ ANC/ENC DISPLAY EARBUDS JADE SCHWARZ

GEBRAUCHSANWEISUNG

BITTE LESEN SIE DIE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE FÜR SPÄTERE VERWENDUNG AUF

Das benötigen Sie

- USB-C-Kabel (im Lieferumfang enthalten)
- USB-Adapter oder USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Mobiltelefon, Tablet oder Laptop mit Bluetooth (nicht im Lieferumfang enthalten)



So laden Sie die Ohrhörer auf

Legen Sie die Ohrhörer in das mitgelieferte Etui. Schließen Sie das mitgelieferte Kabel an das Etui an und verbinden Sie den USB-Stecker mit einer Stromquelle. Während des Ladevorgangs leuchtet an beiden Ohrhörern eine Kontrollleuchte. Außerdem werden auf dem Display die Akkuladestände der Ohrhörer und des Etuis angezeigt. Wenn Sie die Ohrhörer wieder in das Etui legen, werden sie aufgeladen, bis das Etui ebenfalls leer ist.

So richten Sie das Gerät ein

Stellen Sie sicher, dass die Ohrhörer vollständig aufgeladen sind, bevor Sie sie verwenden. Nehmen Sie die Ohrhörer aus dem Etui. Die Ohrhörer geben einen Ton ab, sobald Sie sie mit Ihrem Gerät koppeln können. Die Ohrhörer werden unter den neuen Bluetooth-Verbindungen auf Ihrem Gerät als „BRAINZ H40“ angezeigt. Wenn Sie darauf klicken, stellt Ihr Gerät eine Verbindung her und die Ohrhörer sind einsatzbereit. Die Ohrhörer geben einen Ton ab, um Ihnen mitzuteilen, dass Ihr Gerät verbunden ist.

Funktionen des Displays

Das Display verfügt über viele verschiedene Funktionen. Dazu gehört beispielsweise die Funktion „Find Earbud“, mit der Sie Ihren verlorenen Ohrhörer mithilfe eines Signaltons wiederfinden können. Darüber hinaus verfügt das Display unter anderem über eine Sprachassistenten, eine Stoppuhr, einen Timer, eine Taschenlampe und einen Equalizer, um die Musikeinstellungen anzupassen.

Umgebung:

Sie haben die Wahl zwischen drei Modi: ANC, ENC und Normal. Wählen Sie ANC für Active Noise Cancelling und ENC für Environmental Noise Cancelling.

Musik:

Linker Pfeil (vorheriger Titel)
Rechter Pfeil (nächster Titel)
Wiedergabe- und Pause-Taste

Räumlichkeit:

Auswahl zwischen 3 Klangmodi

Stil

Sie können zwischen verschiedenen Stilen wählen, die das Layout des Bildschirms anpassen

1. Versteck
2. Kaleidoskop
3. Rädchen

Kopfhörer suchen:

Sie können den Ton über den linken und/oder rechten Ohrhörer wiedergeben lassen

Equalizer:

Mit dem Equalizer können Sie zwischen verschiedenen Klangprofilen wählen, wie z. B. „Bass“, „Vocal“ oder „Pop“. Jeder Modus passt bestimmte Töne an (tief, mittel, hoch), wodurch sich der Klang verändert und besser zu Ihren Vorlieben oder Ihrer Umgebung passt.

Übersicht:

Berühren

- Ein (Der Bildschirm schaltet sich ein, wenn Sie darauf klicken)
- Aus (Der Bildschirm schaltet sich nur ein, wenn Sie die Box öffnen)

Sprache

Wählen Sie die gewünschte Sprache für das Menü

Thema (Hintergrund)

Passen Sie den Hintergrund des Bildschirms an.

Ton (Signalton)

Schalten Sie Systemtöne bei Berührungen ein oder aus.

Neustart

Starten Sie das Gerät neu.

Werkseinstellungen

Setzt alle Einstellungen auf die ursprünglichen Werkseinstellungen zurück. Nützlich bei Problemen.

Beenden

Schaltet das Gerät vollständig aus.

Sprachassistent:

Klicken Sie auf das Mikrofon für den Sprachassistenten.

Stoppuhr

Messen Sie Zeitintervalle ganz einfach mit der Stoppuhrfunktion.

Timer

Stellen Sie eine Countdown-Zeit ein, beispielsweise für Erinnerungen oder Pausen.

Taschenlampe

Schalten Sie ein helles Licht am Gerät ein, um etwas besser sehen zu können.

Helligkeit

Passen Sie die Helligkeit des Bildschirms nach Ihren Wünschen an.

Fotografieren:

Wenn Ihr Telefon mit den Ohrhörern verbunden ist und Sie auf Ihrem Telefon in den Kameramodus wechseln, legen Sie Ihr Telefon beiseite und machen Sie sich mit dem Kästchen in der Hand für das Foto bereit. Verwenden Sie das Kästchen als eine Art Fernbedienung, klicken Sie auf die Fotokamera auf dem Kästchen und Ihr Telefon macht ein Foto.

Lautstärke

Die Lautstärke kann auf dem Display des Gehäuses eingestellt werden. Dazu gehen Sie auf die Registerkarte „Musik“. Anschließend können Sie auf das + klicken, um die Lautstärke zu erhöhen, und auf das –, um sie zu verringern. Sie können auch dreimal auf das linke Ohrstück tippen, um die Lautstärke zu verringern, und dreimal auf das rechte Ohrstück, um die Lautstärke zu erhöhen.

Musik pausieren

Die Musik kann auf zwei Arten pausiert werden:

1. Tippen Sie kurz auf die Mitte der Rückseite des Ohrhörers, um die Musik zu pausieren. Wiederholen Sie dies, um die Musik wieder fortzusetzen.
2. Pausieren Sie die Musik auf dem Display, indem Sie auf die Registerkarte „Musik“ gehen und auf das Pausensymbol klicken. Klicken Sie erneut, um die Musik wieder fortzusetzen.

Nächster/vorheriger Titel

Es gibt zwei Möglichkeiten, zum nächsten oder vorherigen Titel zu wechseln:

1. Tippen Sie zweimal schnell hintereinander auf die Mitte der Rückseite des Ohrhörers, um zum nächsten Titel zu wechseln.
2. Oder über das Display, indem Sie zur Registerkarte „Musik“ gehen und auf den Pfeil nach links für den vorherigen Titel und den Pfeil nach rechts für den nächsten Titel tippen.

Telefonieren

Während Sie mit den Ohrhörern telefonieren, können Sie verschiedene Dinge tun:

1. Tippen Sie kurz auf die Mitte der Rückseite des Ohrhörers, um aufzulegen.
2. Tippen Sie dreimal auf den linken Ohrhörer, um die Lautstärke zu verringern.
3. Tippen Sie dreimal auf den rechten Ohrhörer, um die Lautstärke zu erhöhen.

Einstellungen ändern

Gehen Sie zu den Einstellungen, um die Sprache auf die gewünschte Sprache umzustellen. Dort können Sie auch den Hintergrund ändern und das Display neu starten. Um zu den Einstellungen zu gelangen, wischen Sie mit dem Finger von rechts nach links über den Bildschirm, bis Sie zur richtigen Registerkarte gelangen.

ANC/ENC

Die aktive Geräuschunterdrückung und die Umgebungsgeräuschunterdrückung können in der Registerkarte „Umgebung“ ein- oder ausgeschaltet werden.

Ausschalten

Wenn Sie die Ohrhörer wieder in das Etui legen, wird die Musikwiedergabe automatisch gestoppt und die Verbindung zum Gerät getrennt.

Achtung:

Verwenden Sie kein Ladegerät mit einer höheren Spannung als für dieses Produkt geeignet.

Diese Anleitung gilt für die Artikelnummer 38668.

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter www.brainz-electronics.nl