



EN

BRAINZ SPEAKER KANE WHEATSTRAW INSTRUCTION MANUAL

**PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY
AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE**



What you need

- USB-C cable (included)
- USB adapter or USB power supply (not included)
- Bluetooth mobile phone, tablet or laptop (not included)
- AUX cable (optional, not included)
- TF/SD card (optional, not included)

Charging the speaker

Connect the supplied cable to the speaker and the USB end to a power source. The red indicator lights up while charging and switches off when the speaker is fully charged.

Setting up the device

Make sure the speaker is fully charged before use. Slide the power switch on the back to switch it on; a sound confirms this. The speaker appears under new Bluetooth connections on your device as "BRAINZ Speaker S215". Select it to connect.

Volume

Press and hold + to increase the volume and – to decrease it. If the music is still quiet at maximum volume, check whether the connected device is also set to maximum volume.

Pausing music

Briefly press the Play/M button to pause the music. Press it again to resume playback.

Next/previous track

Briefly press – for the previous track or + for the next track.

LED

Briefly press the light button to switch on the LED lighting. Press the button repeatedly to cycle through the modes and switch the lighting off.

Switching off

Slide the power switch to OFF.

Caution:

Do not use a charger with a higher voltage than suitable for this product.



NL

BRAINZ SPEAKER KANE WHEATSTRAW

GEBRUIKSAANWIJZING

GELIEVE DE INSTRUCTIES ZORGVULDIG TE LEZEN
EN TE BEWAREN VOOR LATER GEBRUIK

Dit heeft u nodig

- USB-C Kabel (inbegrepen)
- USB Adapter of USB Voeding (niet inbegrepen)
- Mobiele telefoon of tablet Bluetooth (niet inbegrepen)
- TF/SD-kaart (optioneel, niet meegeleverd)



De luidspreker opladen

Sluit de meegeleverde kabel aan op de luidspreker en sluit de USB kant aan op een stroombron. De luidspreker wordt opgeladen wanneer u een rood lampje ziet. Wanneer de luidspreker volledig is opgeladen, gaat het lampje blauw branden.

Hoe u het apparaat instelt

Zorg ervoor dat de luidspreker volledig is opgeladen voordat u hem gebruikt. Schakel de luidspreker in door aan/uit knop 3 seconden ingedrukt te houden, door middel van een geluid hoort u dat de speaker aan gaat. De luidspreker verschijnt onder de nieuwe Bluetooth-verbindingen op uw apparaat als "BRAINZ S215". Als u hierop klikt, wordt uw apparaat verbonden en is de luidspreker klaar voor gebruik. De luidspreker laat u door middel van een geluid weten wanneer uw apparaat is verbonden.

Volume

Houd de +-knop ingedrukt om het volume te verhogen. Houd de —knop ingedrukt om het volume te verlagen. Is de muziek zacht op het hoogste volume? Controleer of het volume op uw apparaat ook op maximaal staat.

Muziek pauzeren

Druk kort op de play knop om de muziek te pauzeren. Herhaal dit om de muziek weer te starten.

Volgende/vorige track

Om naar de vorige track te gaan, drukt u kort op de – knop. Om naar de volgende track te gaan, drukt u kort op de + knop.

LED

Druk kort op de M-knop om te schakelen tussen de LED-patronen. Om de LED-verlichting uit te schakelen, drukt u herhaaldelijk op deze knop totdat de verlichting uit is.

Uitschakelen

Om de luidspreker uit te schakelen, houdt u de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt.

Let op:

Gebruik geen oplader met een hoger voltage dan geschikt voor dit product.



DE

BRAINZ SPEAKER KANE WHEATSTRAW

BITTE LESEN SIE DIE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG
DURCH UND BEWAHREN SIE SIE FÜR SPÄTERE
VERWENDUNG AUF



Sie benötigen

- USB-C-Kabel (im Lieferumfang enthalten)
- USB-Adapter oder USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Bluetooth-Mobiltelefon, -Tablet oder -Laptop (nicht im Lieferumfang enthalten)
- AUX-Kabel (optional, nicht im Lieferumfang enthalten)
- TF-/SD-Karte (optional, nicht im Lieferumfang enthalten)

Lautsprecher aufladen

Schließen Sie das mitgelieferte Kabel an den Lautsprecher und das USB-Ende an eine Stromquelle an. Während des Ladevorgangs leuchtet die rote Anzeige; bei vollständiger Ladung erlischt sie.

Gerät einrichten

Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass der Lautsprecher vollständig geladen ist. Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter auf der Rückseite auf ON. Ein Ton bestätigt das Einschalten. Wählen Sie in den Bluetooth-Verbindungen „BRAINZ Speaker S215“.

Lautstärke

Halten Sie + gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen, und – zum Verringern. Ist die Musik noch leise, prüfen Sie auch die Lautstärke des verbundenen Geräts.

Musik pausieren

Drücken Sie kurz die Play/M-Taste, um die Musik zu pausieren. Drücken Sie erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.

Nächster/vorheriger Titel

Drücken Sie kurz – für den vorherigen oder + für den nächsten Titel.

LED

Drücken Sie kurz die Lichttaste, um die LED-Beleuchtung einzuschalten. Drücken Sie wiederholt, um die Modi zu wechseln und die Beleuchtung auszuschalten.

Ausschalten

Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter auf OFF.

Achtung:

Verwenden Sie kein Ladegerät mit einer höheren Spannung als für dieses Produkt geeignet.

Diese Anleitung gilt für die Artikelnummer 38671.

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter www.brainz-electronics.nl.