



EN

BRAINZ SPEAKER TRIX TAUPE INSTRUCTION MANUAL

PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY
AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE



What you need

- USB-C cable (included)
- USB adapter or USB power supply (not included)
- Bluetooth mobile phone, tablet or laptop (not included)
- TF/SD card (optional, not included)

Charging the speaker

Connect the supplied cable to the speaker and the USB end to a power source. The red indicator shows that the speaker is charging and turns green when it is fully charged.

Setting up the device

Make sure the speaker is fully charged. Press and hold the power button for 3 seconds. A sound confirms that it is on. The speaker appears under new Bluetooth connections as "BRAINZ Speaker S230". Select it to connect.

Volume

Press and hold + to increase the volume and – to decrease it. If the music is still quiet at maximum volume, check the volume on the connected device.

Pausing music

Briefly press Play to pause the music. Press it again to resume playback.

Next/previous track

Briefly press – for the previous track or + for the next track.

Switching off

Press and hold the power button for 3 seconds.

Caution:

Do not use a charger with a higher voltage than suitable for this product.



NL

BRAINZ SPEAKER TRIX TAUPE GEBRUIKSAANWIJZING

GELIEVE DE INSTRUCTIES ZORGVULDIG TE LEZEN
EN TE BEWAREN VOOR LATER GEBRUIK



Dit heeft u nodig

- USB-C Kabel (inbegrepen)
- USB-Adapter of USB-Voeding (niet inbegrepen)
- Mobiele telefoon, tablet of laptop met Bluetooth (niet meegeleverd)
- TF/SD-kaart (optioneel, niet meegeleverd)

De luidspreker opladen

Sluit de meegeleverde kabel aan op de luidspreker en sluit de USB kant aan op een stroombron. De luidspreker wordt opgeladen wanneer u een rood lampje ziet. Wanneer de luidspreker volledig is opgeladen, gaat het lampje groen branden.

Hoe u het apparaat instelt

Zorg ervoor dat de luidspreker volledig is opgeladen voordat u hem gebruikt. Schakel de luidspreker in door aan/uit knop 3 seconden ingedrukt te houden, door middel van een geluid hoort u dat de speaker aan gaat. De luidspreker verschijnt onder de nieuwe Bluetooth-verbindingen op uw apparaat als "BRAINZ S230". Als u hierop klikt, wordt uw apparaat verbonden en is de luidspreker klaar voor gebruik. De luidspreker laat u door middel van een geluid weten wanneer uw apparaat is verbonden.

Volume

Houdt u de +-knop ingedrukt om het volume te verhogen. Houdt u de —knop ingedrukt om het volume te verlagen. Is de muziek zacht op het hoogste volume? Controleer of het volume op uw apparaat ook op maximaal staat.

Muziek pauzeren

Druk kort op de play knop om de muziek te pauzeren. Herhaal dit om de muziek weer te starten.

Volgende/vorige track

Om naar de vorige track te gaan, druk kort op de – knop. Om naar de volgende track te gaan, druk kort op de + knop.

Uitschakelen

Om de luidspreker uit te schakelen, houdt u de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt.

Let op:

Gebruik geen oplader met een hoger voltage dan geschikt voor dit product.



DE

BRAINZ SPEAKER TRIX

**BITTE LESEN SIE DIE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG
DURCH UND BEWAHREN SIE SIE FÜR SPÄTERE
VERWENDUNG AUF**



Sie benötigen

- USB-C-Kabel (im Lieferumfang enthalten)
- USB-Adapter oder USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Bluetooth-Mobiltelefon, -Tablet oder -Laptop (nicht im Lieferumfang enthalten)
- TF-/SD-Karte (optional, nicht im Lieferumfang enthalten)

Lautsprecher aufladen

Schließen Sie das mitgelieferte Kabel an den Lautsprecher und das USB-Ende an eine Stromquelle an. Während des Ladevorgangs leuchtet die Anzeige rot und bei vollständiger Ladung grün.

Gerät einrichten

Stellen Sie sicher, dass der Lautsprecher vollständig geladen ist. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden gedrückt. Ein Ton bestätigt das Einschalten. Wählen Sie in den Bluetooth-Verbindungen „BRAINZ Speaker S230“.

Lautstärke

Halten Sie + gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen, und – zum Verringern. Prüfen Sie bei zu leiser Musik auch die Lautstärke des verbundenen Geräts.

Musik pausieren

Drücken Sie kurz Play, um die Musik zu pausieren. Drücken Sie erneut, um fortzufahren.

Nächster/vorheriger Titel

Drücken Sie kurz – für den vorherigen oder + für den nächsten Titel.

Ausschalten

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden gedrückt.

Achtung:

Verwenden Sie kein Ladegerät mit einer höheren Spannung als für dieses Produkt geeignet.

Diese Anleitung gilt für die Artikelnummer 38675.

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter www.brainz-electronics.nl.