



EN

BRAINZ ITEM FINDER OTAG DUAL INSTRUCTION MANUAL

PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND
KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE



What you need

- Find My app iOS / Google Find Hub app ANDROID
- Latest version of iOS, iPadOS or macOS recommended
- Phone (not included)
- CR2032 battery (installed)

Quick start iOS

Switch on the OTag Dual and open the Find My app on your Apple device. Tap + to add an item, then tap Connect and follow the on-screen instructions. Using Android? Go to page 2.

Getting started iOS

Switching on/off: Press the function button once to switch on the Item Finder. A start-up tone will sound. To switch it off, hold the same button for at least 3 seconds.

Two beeps indicate that the Item Finder has been switched off.

Find your item iOS

Finding the Item Finder when it is nearby: Open Find My, select Items and tap your Item Finder. Tap Play Sound. Once found, tap Stop Sound.

Finding the last known location: Open Find My, select Items and tap your Item Finder. Its last known location is shown on the map. Tap Directions to navigate there.

Find an item that is out of range iOS

Enable Notify When Left Behind: Open Find My, select Items and tap your Item Finder. Under Notifications, enable Notify When Left Behind. You will receive a notification when it is no longer in range.

Enable Notify When Found:

Under Notifications, enable Notify When Found. When another Find My device detects your Item Finder, you will receive its updated location.

Note: Notify When Found can only be enabled when the Item Finder is out of range.

Enable Lost Mode iOS

Open Find My, select Items and tap your Item Finder. Under Lost Mode, tap Enable and then Continue.

Enter your phone number or email address and tap Next. Add a message for the person who finds the Item Finder, then tap Activate.

Reset your Item Finder iOS

Step 1: Remove the Item Finder from Find My

Open Find My, select Items and tap your Item Finder. Make sure Lost Mode is off. Scroll down, tap 'Remove Item' and confirm.

Step 2: Restore factory settings

After removing the Item Finder from Find My, quickly press the function button five times. Hold it on the fifth press until you hear a beep. It is now ready to pair again.

Unwanted tracking iOS

If your iPhone detects that an unknown Item Finder is travelling with you, you will receive a notification. The Item Finder may also play a sound to help you locate it.

Quick start ANDROID

Switch on the OTag and wait for its pop-up. If it does not appear, go to Settings > Google > All services > Devices and enable scanning for nearby devices. Tap OTag and follow the on-screen instructions.

Quick pairing instructions ANDROID

Make sure Bluetooth and the network connection are enabled. Press the device button once, bring the Item Finder close to the Android device and wait for the OTag pop-up. If necessary, restart the phone and try again. Tap Connect.

Find your item ANDROID

Finding the Item Finder nearby: Open Google Find Hub, select your OTag and tap Play Sound. Once found, tap Stop Sound. View the last known location: Open Google Find Hub and select your OTag. Tap the device to view its last known location, then tap Get Directions to navigate there.

Enable Lost Mode ANDROID

Open Google Find Hub and select your Item Finder. Tap Mark as Lost and add your contact details. You will be notified when the network detects it.

Share location ANDROID

Open Google Find Hub, select your OTag, tap Share Device and follow the instructions.

Reset Item Finder ANDROID

Step 1: Remove the Item Finder from Google Find Hub

Open Google Find Hub, select your OTag, tap Settings and then Remove from Find Hub. Confirm the removal.

Step 2: Restore factory settings

After removal, quickly press the function button five times. Hold it on the fifth press until you hear a beep.

The Item Finder is restored to factory settings and ready to pair with a new device.

Replacing the battery

Carefully pry open the battery cover at the OPEN marking on the back of the Item Finder.

Remove the empty battery and insert a new CR2032 coin cell with the positive side (+) facing up.

Replace the cover and carefully align the upper and lower catches.

Press the cover firmly until it clicks into place.

Caution:

Do not use a charger with a higher voltage than suitable for this product.



NL

BRAINZ ITEM FINDER OTAG DUAL

GEBRUIKSAANWIJZING

GELIEVE DE INSTRUCTIES ZORGVULDIG TE LEZEN EN
TE BEWAREN VOOR LATER GEBRUIK

Dit heeft u nodig

- Find my app IOS /Google Find Hub app ANDROID
- Nieuwste versie van iOS, iPadOS of macOS aanbevolen
- Telefoon (niet meegeleverd)
- CR2032-batterij (zit erin)



Snelstart IOS

Schakel de O Tag Dual in en open de find my app op uw Apple apparaat, druk dan op + om een item toe te voegen. Tik dan op verbinden volg de instructies op het scherm om de verbinding tot stand te brengen. Heeft u een Android apparaat? Ga dan naar pagina 2 van deze handleiding.



Aan de slag IOS

In-/uitschakelen: Druk één keer op de functieknop om de Item Finder in te schakelen. Er klinkt een opstarttoon. Om het apparaat uit te schakelen, houdt u dezelfde knop minimaal 3 seconden ingedrukt. U hoort 2 piepjes die aangeven dat uw Item Finder is uitgeschakeld.

Vind uw item IOS

Item Finder zoeken wanneer het in de buurt is: Open de Find My app en selecteer het tabblad items, tik vervolgens op uw Item Finder in de lijst. Tik dan op geluid afspelen om uw Item Finder te laten piepen, zodra uw de Item Finder heeft gevonden tik op geluid stoppen.

De laatst bekende locatie van Item Finder zoeken: Open de app Find My en selecteer het tabblad items, tik vervolgens op uw Item Finder in de lijst. De laatst bekende locatie van uw Item Finder wordt op de kaart weergegeven als de emoji die u tijdens het instellen hebt gekozen. Om naar de laatst bekende locatie te navigeren, tikt u op routebeschrijving om de app Maps te openen.

Item buiten gebruik vinden IOS

Inschakelen meld wanneer achtergelaten: Open de Find My app en selecteer het tabblad items, tik vervolgens op uw Item Finder in de lijst. Tik dan meldingen aan en schakel meld wanneer achtergelaten in, u ontvangt een melding wanneer u uw Item Finder achterlaat en deze niet meer binnen het bereik van uw apparaat bevindt.

Inschakelen 'meld wanneer gevonden':

Tik op meldingen en schakel meld wanneer gevonden in. Wanneer uw Item Finder wordt gezien door een ander apparaat waarop Find My app ingesteld, ontvangt u een melding met de bijgewerkte locatie.

Opmerking: U kunt 'meld wanneer gevonden' alleen activeren wanneer uw Item Finder buiten bereik is.

Verloren-modus inschakelen IOS

Open de Find My-app en selecteer het tabblad Items. Tik vervolgens op uw Item Finder in de lijst. Tik onder Verloren-modus op Schakel in. Er verschijnt een scherm met informatie over de Verloren-modus. Tik op Ga door.

Voer uw telefoonnummer of e-mailadres in en tik op Volgende. U kunt vervolgens een bericht invoeren dat wordt gedeeld met de persoon die uw Item Finder vindt. Tik ten slotte op Activeer om de Verloren-modus in te schakelen.

Uw Item Finder resetten IOS

Stap 1: Verwijder de Item Finder uit de Find My-app

Open de Find My-app en selecteer het tabblad Items. Tik vervolgens op uw Item Finder in de lijst en controleer of de Verloren-modus is uitgeschakeld. Scroll naar de onderkant van het scherm en tik op 'Verwijder item'. Er verschijnt vervolgens een overzicht. Tik op Verwijderen om te bevestigen.

Stap 2: Zet de Item Finder terug naar de fabrieksinstellingen

Nadat u de Item Finder uit de Find My-app hebt verwijderd, drukt u vijf keer snel op de functiekноп. Houd de knop bij de vijfde keer ingedrukt totdat u een pieptoon hoort. De Item Finder is nu gereset en klaar om aan een nieuw apparaat te worden gekoppeld.

Ongewenste tracking IOS

Detectie van ongewenste tracking: Als uw iPhone detecteert dat een onbekende Item Finder met u meereist, ontvangt u hiervan een melding. Daarnaast kan de Item Finder een geluidssignaal afspelen, zodat deze gemakkelijk teruggevonden kan worden. Deze waarschuwingen worden alleen geactiveerd wanneer de Item Finder niet is verbonden met de telefoon van de eigenaar. Bevindt de eigenaar zich in de buurt, bijvoorbeeld uw partner, dan zal de Item Finder geen melding of geluidssignaal geven.

Snelstart ANDROID

Schakel de OTAG in, wacht dan totdat de pop-up OTAG verschijnt als dat niet verschijnt open dan instellingen en ga naar google. Klik op 'alle services'. Selecteer dan 'apparaten en in het menu 'verbonden apparaten en delen', schakel dan 'scannen naar apparaten in de buurt' in. De OTAG verschijnt in de lijst met beschikbare apparaten in de buurt, klik er dan op en volg de instructies op het scherm om de verbinding tot stand te brengen.

Snelle koppelingsinstructies ANDROID

Zorg ervoor dat Bluetooth en het netwerk van uw telefoon zijn ingeschakeld. Druk dan één keer op de knop van het apparaatje om de Item Finder in te schakelen er klinkt dan een pieptoon. Breng dan de Item finder dicht bij uw Android-apparaat en wacht tot dat de pop-up OTAG weergeeft. Als er geen pop-up verschijnt, start uw telefoon opnieuw op en probeer u het nogmaals, tik dan op 'verbinden'. Selecteer dan OTAG in de app 'Google Find Hub' om de apparaat naam en categorie aan te passen.

Vind uw item ANDROID

Item Finder zoeken wanneer deze in de buurt is: Open de Google Find Hub-app, selecteer uw OTAG en tik op Geluid afspelen om uw Item Finder te lokaliseren. Zodra u het apparaat heeft gevonden, tikt u op Geluid stoppen om het geluid uit te schakelen.

De laatst bekende locatie van uw Item Finder bekijken: Open de Google Find Hub-app en selecteer uw OTAG. Tik op het apparaat om de laatst bekende locatie te bekijken. Wilt u naar deze locatie navigeren? Tik dan op Routebeschrijving opvragen om de kaartnavigatie te openen.

Verloren modus inschakelen ANDROID

Open de Google Find Hub-app en selecteer uw Item Finder. Tik op Markeren als verloren en voeg uw contactgegevens toe. U ontvangt een melding zodra het Google Find Hub-netwerk uw apparaat heeft gedetecteerd.

Locatie delen ANDROID

Open de Google Find Hub-app en selecteer uw OTAG. Tik vervolgens op Apparaat delen en volg de instructies om de locatie van uw Item Finder met een andere gebruiker te delen.

Item Finder resetten ANDROID

Stap 1: Verwijder de Item Finder uit de Google Find Hub-app

Open de Google Find Hub-app en selecteer uw OTAG. Tik op Instellingen en vervolgens op Verwijderen uit Find Hub.

Bevestig daarna dat u het apparaat wilt verwijderen.

Stap 2: Zet de Item Finder terug naar de fabrieksinstellingen

Nadat u de Item Finder uit de Google Find Hub-app heeft verwijderd, drukt u vijf keer snel achter elkaar op de functiekноп.

Houd de knop bij de vijfde druk ingedrukt totdat u een pieptoon hoort.

De Item Finder wordt nu teruggezet naar de fabrieksinstellingen en is klaar om aan een nieuw apparaat te worden gekoppeld.

De batterij vervangen

1. Open het batterijdeksel door het bij de markering OPEN aan de achterkant van de Item Finder voorzichtig met uw vingers los te wrikken.
2. Verwijder de lege batterij en plaats een nieuwe CR2032-knoopcelbatterij. Zorg ervoor dat de positieve zijde (+) naar boven wijst.
3. Plaats het batterijdeksel terug en lijn de bovenste en onderste vergrendelingen zorgvuldig uit.
4. Druk het deksel stevig dicht totdat het goed vastklikt.



DE

BRAINZ ITEM FINDER OTAG DUAL

**BITTE LESEN SIE DIE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG
DURCH UND BEWAHREN SIE SIE FÜR SPÄTERE
VERWENDUNG AUF**

Sie benötigen

- „Wo ist?“-App iOS / Google Find Hub-App ANDROID
- Neueste Version von iOS, iPadOS oder macOS empfohlen
- Telefon (nicht im Lieferumfang enthalten)
- CR2032-Batterie (eingesetzt)



Schnellstart iOS

Schalten Sie den OTag Dual ein und öffnen Sie die „Wo ist?“-App auf Ihrem Apple-Gerät. Tippen Sie auf +, dann auf „Verbinden“ und folgen Sie den Anweisungen. Android: siehe Seite 2.



Erste Schritte iOS

Ein-/Ausschalten: Drücken Sie die Funktionstaste einmal. Zum Ausschalten halten Sie dieselbe Taste mindestens 3 Sekunden gedrückt. Zwei Signaltöne bestätigen das Ausschalten.

Objekt finden iOS

Item Finder in der Nähe suchen: Öffnen Sie „Wo ist?“, wählen Sie „Objekte“ und Ihren Item Finder. Tippen Sie auf „Ton abspielen“ und nach dem Fund auf „Ton stoppen“.

Letzten bekannten Standort suchen: Öffnen Sie „Wo ist?“ und wählen Sie Ihren Item Finder. Der letzte Standort wird auf der Karte angezeigt. Tippen Sie auf „Route“.

Objekt außerhalb der Reichweite finden iOS

„Beim Zurücklassen benachrichtigen“ aktivieren: Öffnen Sie „Wo ist?“, wählen Sie Ihren Item Finder und aktivieren Sie die Option unter „Mitteilungen“.

„Bei Fund benachrichtigen“ aktivieren:

Aktivieren Sie unter „Mitteilungen“ die Option „Bei Fund benachrichtigen“. Bei Erkennung durch ein anderes Gerät erhalten Sie den aktualisierten Standort.

Hinweis: Diese Funktion ist nur außerhalb der Reichweite verfügbar.

Verloren-Modus aktivieren iOS

Öffnen Sie „Wo ist?“, wählen Sie Ihren Item Finder und tippen Sie unter „Verloren-Modus“ auf „Aktivieren“ und „Fortfahren“. Geben Sie Telefonnummer oder E-Mail-Adresse und eine Nachricht ein. Tippen Sie abschließend auf „Aktivieren“.

Item Finder zurücksetzen iOS

Schritt 1: Item Finder aus „Wo ist?“ entfernen

Öffnen Sie „Wo ist?“, wählen Sie den Item Finder und stellen Sie sicher, dass der Verloren-Modus aus ist. Tippen Sie auf „Objekt entfernen“ und bestätigen Sie.

Schritt 2: Werkseinstellungen wiederherstellen

Drücken Sie nach dem Entfernen die Funktionstaste fünfmal schnell. Halten Sie sie beim fünften Drücken bis zum Signalton gedrückt.

Unerwünschtes Tracking iOS

Erkennt das iPhone einen unbekannten Item Finder, der sich mit Ihnen bewegt, erhalten Sie eine Mitteilung. Ein Ton hilft beim Auffinden.

Schnellstart ANDROID

Schalten Sie den OTag ein. Erscheint kein Pop-up, öffnen Sie Einstellungen > Google > Alle Dienste > Geräte und aktivieren Sie die Suche nach Geräten in der Nähe. Tippen Sie auf OTag und folgen Sie den Anweisungen.

Schnelle Kopplungsanleitung ANDROID

Aktivieren Sie Bluetooth und die Netzwerkverbindung. Drücken Sie die Gerätetaste einmal und bringen Sie den Item Finder in die Nähe des Android-Geräts. Warten Sie auf das OTag-Pop-up und tippen Sie auf „Verbinden“.

Objekt finden ANDROID

Item Finder in der Nähe suchen: Öffnen Sie Google Find Hub, wählen Sie Ihren OTag und tippen Sie auf „Ton abspielen“.

Nach dem Fund tippen Sie auf „Ton stoppen“.

Letzten Standort anzeigen: Öffnen Sie Google Find Hub und wählen Sie Ihren OTag. Tippen Sie auf das Gerät und anschließend auf „Route abrufen“.

Verloren-Modus aktivieren ANDROID

Öffnen Sie Google Find Hub, wählen Sie den Item Finder, tippen Sie auf „Als verloren markieren“ und ergänzen Sie Ihre Kontaktdaten.

Standort teilen ANDROID

Öffnen Sie Google Find Hub, wählen Sie den OTag, tippen Sie auf „Gerät teilen“ und folgen Sie den Anweisungen.

Item Finder zurücksetzen ANDROID

Schritt 1: Aus Google Find Hub entfernen

Öffnen Sie Google Find Hub, wählen Sie den OTag und tippen Sie auf „Einstellungen“ und „Aus Find Hub entfernen“.

Bestätigen Sie.

Schritt 2: Werkseinstellungen wiederherstellen

Drücken Sie die Funktionstaste nach dem Entfernen fünfmal schnell. Halten Sie sie beim fünften Drücken bis zum Signalton gedrückt. Der Item Finder ist nun zurückgesetzt und kann neu gekoppelt werden.

Batterie wechseln

Hebeln Sie den Batteriedeckel an der OPEN-Markierung auf der Rückseite vorsichtig auf.

Entfernen Sie die leere Batterie und setzen Sie eine neue CR2032-Knopfzelle mit dem Pluspol (+) nach oben ein.

Setzen Sie den Deckel wieder auf und richten Sie die Verriegelungen sorgfältig aus.

Drücken Sie den Deckel fest zu, bis er einrastet.

Diese Anleitung gilt für die Artikelnummer 38682.

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter www.brainz-electronics.nl.