



EN

BRAINZ ITEM FINDER CARD PRO DUAL INSTRUCTION MANUAL

PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY
AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE

What you need

- Find My app iOS / Google Find Hub app ANDROID
- Latest version of iOS, iPadOS or macOS recommended
- Phone (not included)
- Qi-compatible wireless charger (not included)



Quick start iOS

Switch on the Card Pro Dual and open the Find My app on your phone. Tap + to add another item follow the on-screen instructions to complete the connection. Using an Android device? Go to page 2 of this manual.

Getting started iOS

Switching on/off: Press the function button once to switch on the Item Finder. A start-up tone will sound. To switch off the device, press and hold the same button for at least 3 seconds. Two beeps indicate that the Item Finder has been switched off.



Find your item iOS

Finding the Item Finder when it is nearby: Open the Find My app and select the Items tab, then tap your Item Finder in the list. Tap Play Sound to make the Item Finder beep. Once you have found it, tap Stop Sound.

Finding the last known location of the Item Finder: Open the Find My app and select the Items tab, then tap your Item Finder in the list. Its last known location is shown on the map with the emoji selected during setup. To navigate there, tap Directions to open the Maps app.

Find an item that is out of range iOS

Enable Notify When Left Behind: Open the Find My app and select the Items tab, then tap your Item Finder in the list. Tap Notifications and enable Notify When Left Behind. You will receive a notification when you leave the Item Finder behind and it is no longer within range of your device.

Enable Notify When Found:

Tap Notifications and enable Notify When Found. When your Item Finder is detected by another device with the Find My app set up, you will receive a notification with its updated location.

Note: Notify When Found can only be enabled when your Item Finder is out of range.

Enable Lost Mode iOS

Open the Find My app and select the Items tab. Tap your Item Finder in the list. Under Lost Mode, tap Enable. A screen with information about Lost Mode will appear. Tap Continue.

Enter your phone number or email address and tap Next. You can then enter a message to share with the person who finds your Item Finder. Finally, tap Activate to enable Lost Mode.

Note: When Lost Mode is enabled, your Item Finder is locked and cannot be paired with a new device.

Reset your Item Finder iOS

Step 1: Remove the Item Finder from the Find My app

Open the Find My app and select the Items tab. Tap your Item Finder in the list and make sure Lost Mode is switched off. Scroll to the bottom of the screen and tap 'Remove Item'. A summary will appear. Tap Remove to confirm.

Step 2: Restore the Item Finder to factory settings

After removing the Item Finder from the Find My app, quickly press the function button five times. On the fifth press, hold the button until you hear a beep. The Item Finder has now been reset and is ready to pair with a new device.

Unwanted tracking iOS

Unwanted tracking detection: If the iPhone detects that an unknown Item Finder is travelling with you, you will receive a notification. The Item Finder can also play a sound to help you locate it.

These alerts are only activated when the Item Finder is not connected to its owner's phone. If the owner is nearby, for example your partner, the Item Finder will not issue a notification or sound.

Quick start ANDROID

Switch on the Card Pro and wait for the Card Pro pop-up. If it does not appear, open Settings and go to Google. Tap 'All services'. Select 'Devices' in the 'Connected devices and sharing' menu, then enable 'Scan for nearby devices'. The Card Pro will appear in the list of nearby available devices. Tap it and follow the on-screen instructions to complete the connection.

Quick pairing instructions ANDROID

Make sure Bluetooth and your phone's network connection are enabled. Press the device button once to switch on the Item Finder; a beep will sound. Bring the Item Finder close to your Android device and wait for the Card Pro pop-up. If no pop-up appears, restart your phone and try again, then tap 'Connect'. Select Card Pro in the Google Find Hub app to change the device name and category.

Find your item ANDROID

Finding the Item Finder when it is nearby: Open the Google Find Hub app, select your Card Pro and tap Play Sound to locate your Item Finder. Once you have found the device, tap Stop Sound.

View the last known location of your Item Finder: Open the Google Find Hub app and select your Card Pro. Tap the device to view its last known location. To navigate there, tap Get Directions to open map navigation.

Enable Lost Mode ANDROID

Open the Google Find Hub app and select your Item Finder. Tap Mark as Lost and add your contact details. You will receive a notification as soon as the Google Find Hub network detects your device.

Share location ANDROID

Open the Google Find Hub app and select your Card Pro. Then tap Share Device and follow the instructions to share the location of your Item Finder with another user.

Reset Item Finder ANDROID

Step 1: Remove the Item Finder from the Google Find Hub app. Open the Google Find Hub app and select your Card Pro. Tap Settings and then Remove from Find Hub. Confirm that you want to remove the device.

Step 2: Restore the Item Finder to factory settings. After removing the Item Finder from the Google Find Hub app, quickly press the function button five times while the Item Finder is switched on. On the fifth press, hold the button until you hear a beep. The Item Finder will be restored to factory settings and is ready to pair with a new device.

Note: Switch on the Card Pro and remove the device from the Google Find Hub app before resetting it.

Charging the battery

To charge the Item Finder battery, place the Item Finder face up in the centre of the charging circle on a Qi-compatible wireless charger.

A red light at the top will illuminate while the Item Finder is charging.

When the Item Finder is fully charged, the light will turn green.

Caution:

Do not use a charger with a voltage higher than specified for this product.

This manual applies to item number 38685.

More information about this product is available at www.brainz-electronics.nl



NL

BRAINZ ITEM FINDER CARD PRO DUAL GEBRUIKSAANWIJZING

GELIEVE DE INSTRUCTIES ZORGVULDIG TE
LEZEN EN TE BEWAREN VOOR LATER GEBRUIK



Dit heeft u nodig

Find my app IOS /Google Find Hub app ANDROID
Nieuwste versie van iOS, iPadOS of macOS aanbevolen
Telefoon (niet meegeleverd)
Qi-compatible draadloze oplader (niet meegeleverd)

Snelstart IOS

Schakel de Card Pro Dual in en open de find my app op uw telefoon, druk dan op + om een ander item toe te voegen. Tik dan op verbinden volg de instructies op het scherm om de verbinding tot stand te brengen. Heeft u een Android apparaat? Ga dan naar pagina 2 van deze handleiding.



Aan de slag IOS

In-/uitschakelen: Druk één keer op de functiekноп om de Item Finder in te schakelen. Er klinkt een opstarttoon. Om het apparaat uit te schakelen, houdt u dezelfde knop minimaal 3 seconden ingedrukt. U hoort 2 piepjes die aangeven dat uw Item Finder is uitgeschakeld.

Vind uw item IOS

Item Finder zoeken wanneer het in de buurt is: Open de Find My app en selecteer het tabblad items, tik vervolgens op uw Item Finder in de lijst. Tik dan op geluid afspelen om uw Item Finder te laten piepen, zodra uw de Item Finder heeft gevonden tik op geluid stoppen.

De laatst bekende locatie van Item Finder zoeken: Open de app Find My en selecteer het tabblad items, tik vervolgens op uw Item Finder in de lijst. De laatst bekende locatie van uw Item Finder wordt op de kaart weergegeven als de emoji die u tijdens het instellen hebt gekozen. Om naar de laatst bekende locatie te navigeren, tikt u op routebeschrijving om de app Maps te openen.

Item buiten gebruik vinden IOS

Inschakelen meld wanneer achtergelaten: Open de Find My app en selecteer het tabblad items, tik vervolgens op uw Item Finder in de lijst. Tik dan meldingen aan en schakel meld wanneer achtergelaten in, u ontvangt een melding wanneer u uw Item Finder achterlaat en deze niet meer binnen het bereik van uw apparaat bevindt.

Inschakelen meld wanneer gevonden:

Tik op meldingen en schakel meld wanneer gevonden in. Wanneer uw Item Finder wordt gezien door een ander apparaat waarop Find My app ingesteld, ontvangt u een melding met de bijgewerkte locatie.

Opmerking: U kunt 'meld wanneer gevonden' alleen activeren wanneer uw Item Finder buiten bereik is.

Verloren-modus inschakelen IOS

Open de Find My-app en selecteer het tabblad Items. Tik vervolgens op uw Item Finder in de lijst. Tik onder Verloren-modus op Schakel in. Er verschijnt een scherm met informatie over de Verloren-modus. Tik op Ga door. Voer uw telefoonnummer of e-mailadres in en tik op Volgende. U kunt vervolgens een bericht invoeren dat wordt gedeeld met de persoon die uw Item Finder vindt. Tik ten slotte op Activeer om de Verloren-modus in te schakelen.

Opmerking: Wanneer de Verloren-modus is ingeschakeld, is uw Item Finder vergrendeld en kan deze niet worden gekoppeld aan een nieuw apparaat.

Uw Item Finder resetten IOS

Stap 1: Verwijder de Item Finder uit de Find My-app

Open de Find My-app en selecteer het tabblad Items. Tik vervolgens op uw Item Finder in de lijst en controleer of de Verloren-modus is uitgeschakeld. Scroll naar de onderkant van het scherm en tik op 'Verwijder item'. Er verschijnt vervolgens een overzicht. Tik op Verwijderen om te bevestigen.

Stap 2: Zet de Item Finder terug naar de fabrieksinstellingen

Nadat u de Item Finder uit de Find My-app hebt verwijderd, drukt u vijf keer snel op de functiekноп. Houd de knop bij de vijfde keer ingedrukt totdat u een pieptoon hoort. De Item Finder is nu gereset en klaar om aan een nieuw apparaat te worden gekoppeld

Ongewenste tracking IOS

Detectie van ongewenste tracking: Als de iPhone detecteert dat een onbekende Item Finder met u meereist, ontvangt u hiervan een melding. Daarnaast kan de Item Finder een geluidssignaal afspelen, zodat u deze gemakkelijker kunt terugvinden.

Deze waarschuwingen worden alleen geactiveerd wanneer de Item Finder niet is verbonden met de telefoon van de eigenaar. Bevindt de eigenaar zich in de buurt, bijvoorbeeld uw partner, dan zal de Item Finder geen melding of geluidssignaal geven.

Snelstart ANDROID

Schakel de Card Pro in, wacht dan totdat de pop-up Card Pro verschijnt als dat niet verschijnt open dan instellingen en ga naar google. Klik op 'alle services'. Selecteer dan 'apparaten en in het menu 'verbonden apparaten en delen', schakel dan 'scannen naar apparaten in de buurt' in. De Card Pro verschijnt in de lijst met beschikbare apparaten in de buurt, klik er dan op en volg de instructies op het scherm om de verbinding tot stand te brengen.

Snelle koppelingsinstructies ANDROID

Zorg ervoor dat Bluetooth en het netwerk van uw telefoon zijn ingeschakeld. Druk dan één keer op de knop van het apparaatje om de Item Finder in te schakelen er klinkt dan een pieptoon. Breng dan de Item finder dicht bij uw Android-apparaat en wacht tot dat de pop-up Card Pro weergeeft. Als er geen pop-up verschijnt, start uw telefoon opnieuw op en probeer u het nogmaals, tik dan op 'verbinden'. Selecteer dan Card Pro in de app 'Google Find Hub' om de apparaat naam en categorie aan te passen.

Vind uw item ANDROID

Item Finder zoeken wanneer deze in de buurt is: Open de Google Find Hub-app, selecteer uw Card Pro en tik op Geluid afspelen om uw Item Finder te lokaliseren. Zodra u het apparaat heeft gevonden, tikt u op Geluid stoppen om het geluid uit te schakelen.

De laatst bekende locatie van uw Item Finder bekijken: Open de Google Find Hub-app en selecteer uw Card Pro. Tik op het apparaat om de laatst bekende locatie te bekijken. Wilt u naar deze locatie navigeren? Tik dan op Routebeschrijving opvragen om de kaartnavigatie te openen.

Verloren modus inschakelen ANDROID

Open de Google Find Hub-app en selecteer uw Item Finder. Tik op Markeren als verloren en voeg uw contactgegevens toe. U ontvangt een melding zodra het Google Find Hub-netwerk uw apparaat heeft gedetecteerd.

Locatie delen ANDROID

Open de Google Find Hub-app en selecteer uw Card Pro. Tik vervolgens op Apparaat delen en volg de instructies om de locatie van uw Item Finder met een andere gebruiker te delen.

Item Finder resetten ANDROID

Stap 1: Verwijder de Item Finder uit de Google Find Hub-app. Open de Google Find Hub-app en selecteer uw Card Pro. Tik op Instellingen en vervolgens op Verwijderen uit Find Hub. Bevestig daarna dat u het apparaat wilt verwijderen.

Stap 2: Zet de Item Finder terug naar de fabrieksinstellingen Nadat u de Item Finder uit de Google Find Hub-app heeft verwijderd, drukt u vijf keer snel achter elkaar op de functiekноп de Item Finder moet wel ingeschakeld zijn. Houd de knop bij de vijfde druk ingedrukt totdat u een pieptoon hoort. De Item Finder wordt nu teruggezet naar de fabrieksinstellingen en is klaar om aan een nieuw apparaat te worden gekoppeld.

Opmerking: Schakel de Card Pro in en verwijder het apparaat uit de app Google Find Hub voordat u het reset.

De batterij opladen

1. Om de batterij van de Item Finder op te laden legt u uw Item Finder met de onderkant naar beneden in van de oplaadcirkel van een Qi-compatible draadloze oplader.
2. Als de Item Finder aan het opladen is gaat er aan de bovenkant een rood lampje branden.
3. Als de Item Finder volledig is opgeladen brandt het lampje groen.

Let op:

Gebruik geen oplader met een hoger voltage dan geschikt voor dit product.

Deze handleiding is van toepassing op artikelnummer 38685.
Meer informatie over dit product vindt u op www.brainz-electronics.nl



DE

BRAINZ ITEM FINDER CARD PRO

**BITTE LESEN SIE DIE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG
DURCH UND BEWAHREN SIE SIE FÜR SPÄTERE
VERWENDUNG AUF**

Sie benötigen

- „Wo ist?“-App iOS / Google Find Hub-App ANDROID
- Neueste Version von iOS, iPadOS oder macOS empfohlen
- Telefon (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Qi-kompatibles kabelloses Ladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten)

Schnellstart iOS

Schalten Sie die Card Pro Dual ein und öffnen Sie die „Wo ist?“-App auf Ihrem Telefon. Tippen Sie +, um ein weiteres Objekt hinzuzufügen. Tippen Sie anschließend auf Verbinden und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Verwenden Sie ein Android-Gerät? Gehen Sie zu Seite 2 dieser Anleitung.

Erste Schritte iOS

Ein-/Ausschalten: Drücken Sie die Funktionstaste einmal, um den Item Finder einzuschalten. Ein Startton ertönt. Zum Ausschalten halten Sie dieselbe Taste mindestens 3 Sekunden lang gedrückt. Zwei Signaltöne zeigen an, dass der Item Finder ausgeschaltet wurde.

Objekt finden iOS

Item Finder in der Nähe suchen: Öffnen Sie die „Wo ist?“-App und wählen Sie den Tab „Objekte“. Tippen Sie in der Liste auf Ihren Item Finder. Tippen Sie auf „Ton abspielen“, damit der Item Finder piept. Sobald Sie ihn gefunden haben, tippen Sie auf „Ton stoppen“.

Letzten bekannten Standort des Item Finders suchen: Öffnen Sie die „Wo ist?“-App, wählen Sie den Tab „Objekte“ und tippen Sie in der Liste auf Ihren Item Finder. Der letzte bekannte Standort wird mit dem bei der Einrichtung gewählten Emoji auf der Karte angezeigt. Tippen Sie auf „Route“, um die Karten-App zu öffnen.

Objekt außerhalb der Reichweite finden iOS

Beim Zurücklassen benachrichtigen“ aktivieren: Öffnen Sie die „Wo ist?“-App, wählen Sie den Tab „Objekte“ und tippen Sie auf Ihren Item Finder. Tippen Sie auf „Mitteilungen“ und aktivieren Sie „Beim Zurücklassen benachrichtigen“. Sie erhalten eine Mitteilung, sobald sich der Item Finder nicht mehr in Reichweite Ihres Geräts befindet.

Bei Fund benachrichtigen aktivieren:

Tippen Sie auf „Mitteilungen“ und aktivieren Sie „Bei Fund benachrichtigen“. Wird Ihr Item Finder von einem anderen Gerät mit eingerichteter „Wo ist?“-App erkannt, erhalten Sie eine Mitteilung mit dem aktualisierten Standort.

Hinweis: „Bei Fund benachrichtigen“ kann nur aktiviert werden, wenn sich Ihr Item Finder außerhalb der Reichweite befindet.

Verloren-Modus aktivieren iOS

Öffnen Sie die „Wo ist?“-App und wählen Sie den Tab „Objekte“. Tippen Sie in der Liste auf Ihren Item Finder. Tippen Sie unter „Verloren-Modus“ auf „Aktivieren“. Ein Informationsbildschirm erscheint. Tippen Sie auf „Fortfahren“.

Geben Sie Ihre Telefonnummer oder E-Mail-Adresse ein und tippen Sie auf „Weiter“. Anschließend können Sie eine Nachricht eingeben, die der Finder Ihres Item Finders sieht. Tippen Sie abschließend auf „Aktivieren“.

Hinweis: Bei aktiviertem Verloren-Modus ist der Item Finder gesperrt und kann nicht mit einem neuen Gerät gekoppelt werden.



Item Finder zurücksetzen iOS

Schritt 1: Item Finder aus der „Wo ist?“-App entfernen

Öffnen Sie die „Wo ist?“-App, wählen Sie den Tab „Objekte“ und tippen Sie auf Ihren Item Finder. Stellen Sie sicher, dass der Verloren-Modus deaktiviert ist. Scrollen Sie nach unten und tippen Sie auf „Objekt entfernen“. Eine Übersicht erscheint. Tippen Sie zur Bestätigung auf „Entfernen“.

Schritt 2: Item Finder auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Nachdem Sie den Item Finder aus der „Wo ist?“-App entfernt haben, drücken Sie die Funktionstaste fünfmal schnell hintereinander. Halten Sie die Taste beim fünften Drücken gedrückt, bis ein Signalton ertönt. Der Item Finder ist nun zurückgesetzt und kann mit einem neuen Gerät gekoppelt werden.

Unerwünschtes Tracking iOS

Erkennung unerwünschten Trackings: Erkennt das iPhone, dass sich ein unbekannter Item Finder mit Ihnen bewegt, erhalten Sie eine Mitteilung. Der Item Finder kann außerdem einen Ton abspielen, damit Sie ihn leichter finden. Diese Warnungen werden nur aktiviert, wenn der Item Finder nicht mit dem Telefon des Eigentümers verbunden ist. Befindet sich der Eigentümer in der Nähe, beispielsweise Ihr Partner, gibt der Item Finder keine Mitteilung und keinen Signalton aus.

Schnellstart ANDROID

Schalten Sie die Card Pro ein und warten Sie auf das Card-Pro-Pop-up. Erscheint es nicht, öffnen Sie die Einstellungen und gehen Sie zu Google. Tippen Sie auf „Alle Dienste“. Wählen Sie im Menü „Verbundene Geräte und Teilen“ die Option „Geräte“ und aktivieren Sie „Nach Geräten in der Nähe suchen“. Tippen Sie in der Liste auf die Card Pro und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Schnelle Kopplungsanleitung ANDROID

Stellen Sie sicher, dass Bluetooth und die Netzwerkverbindung Ihres Telefons aktiviert sind. Drücken Sie die Gerätetaste einmal, um den Item Finder einzuschalten; ein Signalton ertönt. Bringen Sie den Item Finder in die Nähe Ihres Android-Geräts und warten Sie auf das Card-Pro-Pop-up. Erscheint es nicht, starten Sie das Telefon neu und versuchen Sie es erneut. Tippen Sie auf „Verbinden“. In der Google Find Hub-App können Sie Gerätenamen und Kategorie ändern.

Objekt finden ANDROID

Item Finder in der Nähe suchen: Öffnen Sie die Google Find Hub-App, wählen Sie Ihre Card Pro und tippen Sie auf „Ton abspielen“. Sobald Sie das Gerät gefunden haben, tippen Sie auf „Ton stoppen“.

Letzten bekannten Standort des Item Finders anzeigen: Öffnen Sie die Google Find Hub-App und wählen Sie Ihre Card Pro. Tippen Sie auf das Gerät, um den letzten bekannten Standort anzuzeigen. Tippen Sie auf „Route abrufen“, um die Kartennavigation zu öffnen.

Verloren-Modus aktivieren ANDROID

Öffnen Sie die Google Find Hub-App und wählen Sie Ihren Item Finder. Tippen Sie auf „Als verloren markieren“ und fügen Sie Ihre Kontaktdaten hinzu. Sie erhalten eine Mitteilung, sobald das Google Find Hub-Netzwerk Ihr Gerät erkennt.

Standort teilen ANDROID

Öffnen Sie die Google Find Hub-App und wählen Sie Ihre Card Pro. Tippen Sie auf „Gerät teilen“ und folgen Sie den Anweisungen, um den Standort Ihres Item Finders mit einer anderen Person zu teilen.

Item Finder zurücksetzen ANDROID

Schritt 1: Item Finder aus der Google Find Hub-App entfernen. Öffnen Sie die Google Find Hub-App und wählen Sie Ihre Card Pro. Tippen Sie auf „Einstellungen“ und anschließend auf „Aus Find Hub entfernen“. Bestätigen Sie das Entfernen.

Schritt 2: Item Finder auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Drücken Sie nach dem Entfernen aus der Google Find Hub-App die Funktionstaste bei eingeschaltetem Item Finder fünfmal schnell hintereinander. Halten Sie die Taste beim fünften Drücken gedrückt, bis ein Signalton ertönt. Der Item Finder wird zurückgesetzt und kann mit einem neuen Gerät gekoppelt werden.

Hinweis: Schalten Sie die Card Pro ein und entfernen Sie das Gerät aus der Google Find Hub-App, bevor Sie es zurücksetzen.

Akku aufladen

Legen Sie den Item Finder zum Aufladen mit der Vorderseite nach oben mittig auf den Ladekreis eines Qi-kompatiblen kabellosen Ladegeräts.

Während des Ladevorgangs leuchtet oben am Item Finder eine rote Anzeige.

Wenn der Item Finder vollständig geladen ist, leuchtet die Anzeige grün.

Achtung:

Verwenden Sie kein Ladegerät mit einer höheren Spannung als für dieses Produkt geeignet.

Diese Anleitung gilt für die Artikelnummer 38685.

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter www.brainz-electronics.nl.