



EN

BRAINZ 5 IN 1 CHARGING SPEAKER TAUPE INSTRUCTION MANUAL

PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY
AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE



What you need

- USB-C cable (included)
- USB-C adapter or USB-C power supply (not included)
- Bluetooth mobile phone, tablet or laptop (not included)

Charging the speaker

Connect the included USB-C cable to the speaker and connect the other end to a power source.

The speaker starts charging when the light flashes three times.

While charging devices, the light may flash. This can be turned off by pressing the top button (light icon) twice.

Setting up the speaker

Fully charge the speaker before first use. Turn on the speaker by pressing and holding the **Play** button for three seconds. The speaker will appear in the list of available Bluetooth devices as "**BRAINZ S210**". Select this device to connect. A confirmation sound from the speaker indicates that the connection has been established and the speaker is ready to use.

Volume

Press the **+** button briefly to increase the volume and press the **-** button briefly to decrease the volume.

The volume can be adjusted on both the speaker and the connected device. If the music is still too quiet at maximum speaker volume, check whether the volume of the connected device is also set to maximum.

Pause music

Press the **Play** button briefly to pause the music. Press it again to resume playback.

Previous/Next track

Press and hold the **-** button to go to the previous track and press and hold the **+** button to go to the next track.

Charging a device

The Charging Speaker can only charge devices wirelessly when it is connected to a power source using the included USB-C cable.

- **Charging a phone:** Place the phone on the wireless charging surface on top of the Charging Speaker.
- **Charging earbuds:** Open the top cover of the Charging Speaker and place the earbuds on the charging surface.
- **Charging a smartwatch:** Carefully pull the orange tab and place the smartwatch on the charging surface.

Wireless charging is only available for devices that support wireless charging.

While charging devices, the light may flash. This can be turned off by pressing the top button (light icon) twice.

LED Light

Press the **light button** briefly to switch the LED light on. Press and hold the button for three seconds to dim the light. Press the **light button** briefly again to switch the LED light off.

Caution:

Do not use a charger with a higher voltage than suitable for this product.

This manual is valid for article number 38563.

For more information about this product, please visit www.brainz-electronics.nl



NL

BRAINZ 5 IN 1 CHARGING SPEAKER TAUPE

GEBRUIKSAANWIJZING

GELIEVE DE INSTRUCTIES ZORGVULDIG TE LEZEN
EN TE BEWAREN VOOR LATER GEBRUIK



Dit is nodig

- USB-C Kabel (inbegrepen)
- USB-C Adapter of USB-C Voeding (niet inbegrepen)
- Mobiele telefoon, tablet of laptop met Bluetooth (niet inbegrepen)

De speaker opladen

Sluit de meegeleverde USB-C-kabel aan op de speaker en verbind de andere zijde met een stroombron.

De speaker begint met opladen zodra de verlichting drie keer knippert.

Tijdens het opladen van de speaker kan de verlichting blijven knipperen. Dit is uit te schakelen door tweemaal op de bovenste knop (het lichticoon) te drukken.

Het apparaat instellen

Laad de speaker volledig op voordat deze voor de eerste keer wordt gebruikt. Schakel de speaker in door de **playknop** drie seconden ingedrukt te houden. De speaker verschijnt vervolgens in de lijst met beschikbare Bluetooth-apparaten als "**BRAINZ S210**". Selecteer deze verbinding om de speaker te koppelen. Na een bevestigingsgeluid vanuit de speaker is de verbinding tot stand gebracht en is de speaker klaar voor gebruik.

Volume

Druk kort op de **+ knop** om het volume te verhogen en druk kort op de **- knop** om het volume te verlagen.

Het volume kan zowel op de speaker als op het verbonden apparaat worden aangepast. Is de muziek ondanks het maximale volume van de speaker nog zacht? Controleer dan of het volume van het verbonden apparaat ook op maximaal staat.

Muziek pauzeren

Druk kort op de **playknop** om de muziek te pauzeren. Druk nogmaals op de **playknop** om het afspelen te hervatten.

Vorige\volgende track

Houd de **- knop** ingedrukt om naar de vorige track te gaan en houd de **+ knop** ingedrukt om naar de volgende track te gaan.

Apparaten opladen

De Charging Speaker kan apparaten alleen draadloos opladen wanneer deze met de meegeleverde USB-C-kabel op een stroombron is aangesloten.

- **Telefoon opladen:** plaats de telefoon op het oplaadvlak boven op de Charging Speaker.
- **Earbuds opladen:** klap de bovenkant van de Charging Speaker open en plaats de earbuds op het oplaadvlak.
- **Smartwatch opladen:** trek voorzichtig aan het oranje label en plaats de smartwatch op het oplaadvlak.

Draadloos opladen is alleen mogelijk met apparaten die draadloos opladen ondersteunen.

Tijdens het opladen van apparaten kan de verlichting knipperen. Dit is uit te schakelen door tweemaal op de bovenste knop (het lichticoon) te drukken.

LED

Druk kort op het lichticoon om de LED-verlichting in te schakelen. Houd de knop drie seconden ingedrukt om de verlichting te dimmen. Druk nogmaals kort op het lichticoon om de LED-verlichting uit te schakelen.

Let op:

Gebruik geen oplader met een hoger voltage dan geschikt voor dit product.

BRAINZ 5 IN 1 CHARGING SPEAKER TAUPE

BITTE LESEN SIE DIE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG
DURCH UND BEWAHREN SIE SIE FÜR SPÄTERE
VERWENDUNG AUF



Lieferumfang

- USB-C-Kabel (im Lieferumfang enthalten)
- USB-C-Adapter oder USB-C-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Bluetooth-Mobiltelefon, -Tablet oder -Laptop (nicht im Lieferumfang enthalten)

Lautsprecher aufladen

Das mitgelieferte USB-C-Kabel mit dem Lautsprecher verbinden und das andere Ende an eine Stromquelle anschließen. Der Ladevorgang beginnt, sobald die Beleuchtung dreimal blinkt.

Während des Aufladens von Geräten kann die Beleuchtung blinken. Dies kann durch zweimaliges Drücken der oberen Taste (Lichtsymbol) ausgeschaltet werden.

Lautsprecher einrichten

Den Lautsprecher vor der ersten Verwendung vollständig aufladen. Den Lautsprecher einschalten, indem die **Play-Taste** drei Sekunden lang gedrückt gehalten wird. Der Lautsprecher erscheint anschließend in der Liste der verfügbaren Bluetooth-Geräte als **"BRAINZ S210"**. Dieses Gerät auswählen, um die Verbindung herzustellen. Ein Bestätigungston signalisiert, dass die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde und der Lautsprecher betriebsbereit ist.

Lautstärke

Die **+ Taste** kurz drücken, um die Lautstärke zu erhöhen und die **- Taste** kurz drücken, um die Lautstärke zu verringern. Die Lautstärke kann sowohl am Lautsprecher als auch am verbundenen Gerät eingestellt werden. Ist die Musikkwiedergabe trotz maximaler Lautstärke des Lautspeakers zu leise, sollte überprüft werden, ob auch die Lautstärke des verbundenen Geräts auf den höchsten Wert eingestellt ist.

Musik pausieren

Die **Play-Taste** kurz drücken, um die Musikkwiedergabe zu pausieren. Erneut drücken, um die Wiedergabe fortzusetzen.

Vorherigen/Nächsten Titel auswählen

Die **- Taste** gedrückt halten, um zum vorherigen Titel zu wechseln und die **+ Taste** gedrückt halten, um zum nächsten Titel zu wechseln.

Geräte aufladen

Der **Charging Speaker** kann Geräte nur kabellos aufladen, wenn er über das mitgelieferte USB-C-Kabel an eine Stromquelle angeschlossen ist.

- **Smartphone aufladen:** Das Smartphone auf die Ladefläche an der Oberseite des Charging Speakers legen.
- **Earbuds aufladen:** Die Oberseite des Charging Speakers öffnen und die Earbuds auf die Ladefläche legen.
- **Smartwatch aufladen:** Vorsichtig an der orangefarbenen Lasche ziehen und die Smartwatch auf die Ladefläche legen.

Kabelloses Laden ist nur mit Geräten möglich, die das kabellose Laden (Qi) unterstützen.

Während des Aufladens von Geräten kann die Beleuchtung blinken. Dies kann durch zweimaliges Drücken der oberen Taste (Lichtsymbol) ausgeschaltet werden.

LED

Die **Lichttaste** kurz drücken, um die LED-Beleuchtung einzuschalten. Die Taste drei Sekunden lang gedrückt halten, um die Helligkeit zu dimmen. Die **Lichttaste** erneut kurz drücken, um die LED-Beleuchtung auszuschalten.

Achtung:

Verwenden Sie kein Ladegerät mit einer höheren Spannung als für dieses Produkt geeignet.