



EN

BRAINZ WOOFER SPEAKER INSTRUCTION MANUAL

**PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY AND
RETAIN FOR FUTURE USE**



What you need

- USB Cable (included)
- AUX Cable (optional, not included)
- SD Card (optional, not included)
- Mobile phone or other Bluetooth enabled device (not included)

How to charge

Connect the supplied cable to the speaker and plug the USB side into a power source. Once you have done this, a red light on the speaker will start to glow. This means that the speaker is charging. The speaker will be fully charged when the light on the speaker goes out.

How to set it up

Turn on the speaker by sliding the 'On-Off' button to 'On'. The speaker will appear under your new Bluetooth connections on your phone as BRAINZ Speaker S30. By clicking on it, your phone will connect and the speaker is ready to use.

Volume

With the '+' button you can increase the volume. Use the '-' button to decrease the volume.

AUX

To use the AUX port, plug one end of your AUX cable into your phone and the other end into the speakers AUX port (this cable is not included). The speaker will now automatically switch to AUX and disable Bluetooth.

SD

Thanks to the SD access port you can play MP3 files. To do this, insert an SD card into the access port.

Power off

You can turn off the speaker by sliding the 'On-Off' button to 'Off'.



NL

BRAINZ WOOFER SPEAKER GEBRUIKSAANWIJZING

GELIEVE DE INSTRUCTIES ZORGVULDIG TE LEZEN
EN TE BEWAREN VOOR LATER GEBRUIK



Dit heeft u nodig

- USB Kabel (inbegrepen)
- AUX Kabel (optioneel, niet inbegrepen)
- SD Kaart (optioneel, niet inbegrepen)
- Mobiele telefoon of ander apparaat met Bluetooth (niet inbegrepen)

Zo laadt u het op

Verbind de meegeleverde kabel aan de speaker en verbind de USB-zijde in een voedingsbron. Als u dit gedaan heeft begint er een rode lamp op de speaker te branden. Dit betekent dat de speaker aan het opladen is. De speaker is volledig opgeladen op het moment dat het licht op de speaker uitgaat.

Zo stelt u het in

Zet de speaker aan door de 'Aan-uit'-Knop naar 'Aan' te schuiven. De speaker zal onder uw nieuwe Bluetooth connecties op uw telefoon verschijnen als BRAINZ Speaker S30. Door hierop te klikken maakt uw telefoon verbinding en is de speaker klaar voor gebruik.

Volume

Met de '+'-knop kunt u het volume harder zetten. Met de '-'-knop kunt u het volume zachter zetten.

AUX

Als u gebruikt wilt maken van de AUX poort stopt u het ene eind van uw AUX kabel in uw telefoon en het andere eind in de 'AUX-poort' van de speaker (deze kabel is niet inbegrepen). Nu zal de speaker automatisch overgaan op AUX en schakelt hij de Bluetooth uit.

SD

Dankzij de SD toegangspoort kunt u MP3-bestanden afspelen. Stop hiervoor een SD-kaart in de toegangspoort.

Uitzetten

U kunt de speaker uitzetten door de 'Aan-uit'-Knop naar 'Uit' te schuiven.