



EN

BRAINZ LED COOLER SPEAKER USER MANUAL

**PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY
AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE**



What you need

- USB-C cable (included)
- Mobile phone with Bluetooth (not included)

How to charge the LED Cooler Speaker

The charging point can be found behind the DC5V label on the side (white flap). Connect the included USB-C cable to the speaker and connect the USB side to a power source. The speaker will now charge.

How to set it up

Screw on the bottom of the LED Cooler Speaker with a simple twist.

Press and hold the button on the side of the speaker with the '⏻-icon' for 3 seconds to turn on the speaker. The speaker will appear under your new Bluetooth connections on your phone as Brainz S50. By clicking on it, your phone will connect and the speaker is ready for use.

Changing colours

By clicking twice on the '⏻-icon' you can change the colour to your liking. You can choose between 11 different modes.

Switch off

Press and hold the same '⏻-icon' on the side of the speaker for 3 seconds. A tone will follow. The speaker is now off.

You can also disconnect the speaker from the bucket.
Please note that the bucket will no longer have LED lights.

Please note:

Do not use a charger with a higher voltage than suitable for this product.

Please note:

This product is not dishwasher safe. Clean both parts with a wet cloth.



NL

BRAINZ LED KOELER SPEAKER GEBRUIKSAANWIJZING

GELIEVE DE INSTRUCTIES ZORGVULDIG TE LEZEN
EN TE BEWAREN VOOR LATER GEBRUIK



Dit heeft u nodig

- USB-C kabel (inbegrepen)
- Mobiele telefoon met Bluetooth (niet inbegrepen)

Zo laadt u de LED Koeler Speaker op

Het oplaadpunt is te vinden achter de DC5V opdruk op de zijkant (wit flapje). Verbind de meegeleverde USB-C kabel aan de speaker en verbind de USB-zijde aan een voedingsbron. De speaker laadt nu op.

Zo stelt u het in

Schroef de onderkant van de LED Koeler Speaker vast door middel van een simpele draaibeweging.

Houd de knop aan de zijkant van de speaker met de '⏻-pictogram' 3 seconden ingedrukt om de speaker aan te zetten. De speaker zal onder uw nieuwe Bluetooth connecties op uw telefoon verschijnen als Brainz S50. Door hierop te klikken maakt uw telefoon verbinding en is de speaker klaar voor gebruik.

Kleur veranderen

Door 2x op het '⏻- pictogram te klikken kunt u de kleur instellen naar uw wens. U kunt kiezen uit 11 verschillende standen.

Uitzetten

Houd dezelfde '⏻-pictogram' aan de zijkant van de speaker 3 seconden ingedrukt. Er volgt dan een toon. De speaker staat nu uit.

U kunt de speaker ook loskoppelen van de emmer.
Houdt er dan wel rekening mee dat de emmer geen LED lichten meer heeft.

Let op:

Gebruik geen oplader met een hoger voltage dan geschikt voor dit product.

Let op:

Dit artikel is niet vaatwasser bestendig. Maak beide onderdelen schoon met een nat doekje.

Deze handleiding is van toepassing op artikelnummer 38587.
Meer informatie over dit product vindt u op www.brainz-electronics.nl