



EN

BRAINZ WATERPROOF SUCKER SPEAKER

GEBRUIKSAANWIJZING

PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY
AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE



What you need

- USB-C cable (included)
- Mobile phone with Bluetooth (not included)

How to charge the Sucker speaker

Connect the supplied cable to the speaker (bottom side under the flap) and connect the USB side to a power source. The speaker will now charge.

This is how to set it up

Press and hold the button on the top of the speaker with the '⏻' icon for 3 seconds to turn the speaker on. The speaker will appear as BRAINZ S60 among your new Bluetooth connections on your phone.

By clicking on it, your phone will connect and the speaker is ready to use. Now all you have to do is stick the speaker to the wall using the suction cup.

Volume

To increase the volume, press and hold the + button on the front of the speaker. To decrease the volume, repeat with the - button.

Pause music

Press the pause button once to pause the music (button with triangle/ 2 dashes). Repeat to resume music.

Next/ previous song

Press the + button once to go to the next track. Repeat with the - button to go to the previous track.

Incoming call

If you receive a call while connected to the speaker, simply press the 'Phone' button on the top of the speaker and it will answer your call. The Sucker Speaker also has a built-in microphone so you can have a conversation in the shower without having to grab your phone!

Switch off

To turn off the speaker, press and hold the button on the top of the speaker with the '⏻' icon for 3 seconds.

Please note:

Do not use a charger with a higher voltage than suitable for this product.

Please note:

This item is not dishwasher safe. Clean with a wet cloth.



NL

BRAINZ WATERDICHTE ZUIGNAP SPEAKER GEBRUIKSAANWIJZING

GELIEVE DE INSTRUCTIES ZORGVULDIG TE LEZEN
EN TE BEWAREN VOOR LATER GEBRUIK



Dit heeft u nodig

- USB-C kabel (inbegrepen)
- Mobiele telefoon met Bluetooth (niet inbegrepen)

Zo laadt u het op

Verbind de meegeleverde kabel aan de speaker (onderkant onder het flapje) en verbind de USB-zijde aan een voedingsbron. De speaker laadt nu op.

Zo stelt u het in

Houd de knop aan de bovenkant van de speaker met de '⏻-pictogram' 3 seconden ingedrukt om de speaker aan te zetten. De speaker zal onder uw nieuwe Bluetooth connecties op uw telefoon verschijnen als BRAINZ S60. Door hierop te klikken maakt uw telefoon verbinding en is de speaker klaar voor gebruik. U hoeft nu alleen nog de speaker tegen de muur aan de plakken door middel van de zuignap.

Volume

Om het volume harder te zetten houd u de + knop aan de voorzijde van de speaker ingedrukt. Om het volume zachter te zetten herhaalt u dit met de – knop.

Muziek pauzeren

Druk 1 keer op de pauze knop om de muziek te pauzeren (knop met driehoek/ 2 streepjes). Herhaal dit om de muziek te hervatten.

Volgende/vorige nummer

Druk eenmalig op de + knop om naar het volgende nummer te gaan. Herhaal dit met de – knop om naar het vorige nummer te gaan.

Inkomende oproep

Als u gebeld wordt terwijl u verbonden bent met de speaker hoeft u simpelweg op de 'Telefoon'-knop te drukken aan van bovenkant van de speaker en zal deze uw oproep beantwoorden. De Sucker Speaker beschikt ook over een ingebouwde microfoon dus u kunt gewoon een gesprek voeren onder de douche zonder uw telefoon te moeten pakken!

Uitzetten

Houd de knop aan de bovenkant van de speaker met de '⏻-pictogram' 3 seconden ingedrukt om de speaker uit te zetten.

Let op:

Gebruik geen oplader met een hoger voltage dan geschikt voor dit product.

Let op:

Dit artikel is niet vaatwasser bestendig. Maak schoon met een nat doekje.

Deze handleiding is van toepassing op artikelnummer 38570 & 38571.
Meer informatie over dit product vindt u op www.brainz-electronics.nl