



EN

BRAINZ NC HEADPHONE WHEATSTRAW INSTRUCTION MANUAL

PLEASE READ THE INSTRUCTION CAREFULLY
AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE



What you need

- USB Cable (included)
- AUX Cable (optional, not included)
- USB Adapter or USB Power Source (not included)
- Mobile phone, tablet, or laptop with Bluetooth (not included)

How to charge the NC Headphones

Connect the provided cable to the headphones and plug the USB end into a power source. The headset is charging when you see a red light. When the headphones are fully charged, the light will stop glowing.

How to set up the device

Make sure the headset is fully charged before using it. Turn on the headset by holding the 'O' button for 3 seconds. The headset will appear as 'BRAINZ Headphone H15' in the new Bluetooth connections on your device. Click on it to establish a connection, and the headset is ready for use. The headset will indicate the connection with a sound.

Volume

To increase the volume, press the '+' button. To decrease the volume, press the '-' button.

Pause music

Press the 'O' button once to pause the music. Repeat to resume the music.

Next/previous Song

If you hold the '+' button, you can go to the next track in your playlist. Hold the '-' button to go back to the previous track.

Answering calls

The 'O' button can also be used to answer and/or hang up calls.

Noise Cancelling

By using the Noise Cancelling feature on the headphones, you will hear fewer ambient sounds. Activate it by sliding the switch upwards. You will see a green light. To deactivate Noise Cancelling, slide the switch back down.

Turning off

To turn off the headphones, slide the Power button to 'Off.'

Note:

Do not use a charger with a higher voltage than what is suitable for this product.



NL

BRAINZ NC HOOFDTELEFOON TARWESTRO

GEBRUIKSAANWIJZING

**GELIEVE DE INSTRUCTIES ZORGVULDIG TE LEZEN
EN TE BEWAREN VOOR LATER GEBRUIK**

Dit heeft u nodig

- USB Kabel (inbegrepen)
- AUX Kabel (optioneel, niet inbegrepen)
- USB Adapter of USB Voeding (niet inbegrepen)
- Mobiele telefoon, tablet of laptop met Bluetooth (niet inbegrepen)



Zo laadt u de NC Hoofdtelefoon op

Verbind de meegeleverde kabel aan de hoofdtelefoon en verbind de USB-zijde in een voedingsbron. De headset laadt op als u een rode lamp ziet branden. Wanneer de hoofdtelefoon volledig is opgeladen, stopt de lamp met branden

Zo stelt u het apparaat in

Zorg ervoor dat de headset volledig is opgeladen voordat u hem gebruikt. Zet de headset aan door de 'O'-Knop voor 3 seconde vast te houden. De headset zal onder de nieuwe Bluetooth connecties op uw apparaat verschijnen als 'BRAINZ Headphone H15'. Door hierop te klikken maakt uw telefoon verbinding en is de headset klaar voor gebruik. De headset laat weten of uw telefoon is verbonden door middel van een geluid.

Volume

Om het volume harder te zetten drukt u de + knop in. Om het volume zachter te zetten drukt u de - knop in.

Muziek pauzeren

Druk 1 keer op de 'O'-knop om de muziek te pauzeren. Herhaal dit om de muziek te hervatten.

Volgend/vorig nummer

Als u de '+'-knop langer ingedrukt houdt kunt u naar het volgende nummer in uw afspeellijst gaan. Houd de '-'knop langer ingedrukt om terug te gaan naar het vorige nummer.

Oproepen opnemen

De 'O'-knop kan ook gebruikt worden om oproepen op te nemen en/of op te hangen.

Noise Cancelling

Doormiddel van Noise Cancelling functie op de koptelefoon hoort u minder omgevingsgeluiden. Schakel deze in door het schuifje omhoog te zetten. Vervolgens ziet u een groen lampje branden. Om de Noise Cancelling uit te schakelen schuift u het knopje weer naar beneden.

Uitzetten

Om de hoofdtelefoon uit te zetten schuift u de Aan/uit knop naar 'Uit'.

Let op:

Gebruik geen oplader met een hoger voltage dan geschikt voor dit product.