



EN

BRAINZ SPEAKER ROX BLACK

INSTRUCTION MANUAL

PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY
AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE



What you need

- USB-C Cable (included)
- Mobile device with Bluetooth
- TF/SD Card, USB (optional, not included)

How to charge the speaker

Connect the included cable to the speaker and plug the USB side into a power source. The speaker is charging when you see a red light on. When the speaker is fully charged, the red light will turn off.

How to set up the device

Make sure the speaker is fully charged before using it. Turn on the speaker by clicking the 'power' button. The speaker will appear under the new Bluetooth connections on your device as 'BRAINZ S160'. Clicking on this will connect your device and the speaker will be ready to use. The speaker will let you know if your device is connected by a sound.

Volume

Press and hold the up arrow to increase the volume. To turn down the volume, press and hold the down arrow.

Pause music

Briefly click the button with the arrow icon to pause the music. Repeat to resume music.

Next/previous song

To go to the previous song, briefly click the down arrow. To go to the next song, briefly click up arrow.

Switching modes

Briefly click the M button to switch between Bluetooth, USB or TF/SD.

USB

The USB port allows you to play your own music. Insert a USB stick into the speaker's dedicated access port.

TF/SD

It is possible to play music using your own SD card. Insert your SD card into the 'TF' port.

Change LED lighting

Click the button with the light icon to change LED lighting. Press and hold this button for 3 seconds to switch off the LED lighting.

Connecting speakers with each other

If you have two Rox Speakers, you can pair them for an even better sound experience. Turn on both speakers and make sure one of them is connected with a Bluetooth connection. Then, on both speakers, click the button on the top left. The speakers will now connect to each other and play the same music. Click the same button to disconnect the speakers from each other.

Turn off

Click the 'power' button to turn off the speaker.

Caution:

Do not use a charger with a higher voltage than suitable for this product.



NL

BRAINZ SPEAKER ROX ZWART GEBRUIKSAANWIJZING

GELIEVE DE INSTRUCTIES ZORGVULDIG TE LEZEN
EN TE BEWAREN VOOR LATER GEBRUIK



Dit heeft u nodig

- USB-C Kabel (inbegrepen)
- Mobiel apparaat met Bluetooth
- TF/SD Kaart, USB (optioneel, niet inbegrepen)

Zo laadt u de speaker op

Verbind de meegeleverde kabel aan de speaker en verbind de USB zijde in een voedingsbron. De speaker laadt op als u een rood lampje ziet branden. Wanneer de speaker volledig is opgeladen, zal het rode lampje uitgaan.

Zo stelt u het apparaat in

Zorg ervoor dat de speaker volledig is opgeladen voordat u hem gebruikt. Zet de speaker aan door op de 'power' knop te klikken. De speaker zal onder de nieuwe Bluetooth connecties op uw apparaat verschijnen als 'BRAINZ S160'. Door hierop te klikken maakt uw apparaat verbinding en is de speaker klaar voor gebruik. De speaker laat weten of uw apparaat verbonden is door middel van een geluid.

Volume

Houd de pijl omhoog ingedrukt om het volume te verhogen. Om het volume zachter te zetten houdt u de pijl omlaag ingedrukt.

Muziek pauzeren

Klik kort op de knop met het pijl icoon om de muziek te pauzeren. Herhaal dit om de muziek te hervatten.

Volgend/vorig nummer

Om naar het vorige nummer te gaan klik u kort op de pijl omlaag. Om naar het volgende nummer te gaan klikt u kort op pijl omhoog.

Wisselen van modus

Klik kort op de M knop om te wisselen tussen Bluetooth, USB of TF/SD.

USB

Via de USB-poort kunt u uw eigen muziek afspelen. Plaats een USB-stick in de hiervoor bestemde toegangspoort van de speaker.

TF/SD

Het is mogelijk om met een eigen SD kaart muziek af te spelen. Plaats uw SD kaart in de 'TF'-poort.

LED verlichting wijzigen

Klik op de knop met het licht icoon om van LED verlichting te wijzigen. Houdt deze knop 3 seconde ingedrukt om de LED verlichting uit te zetten.

Speakers met elkaar verbinden

Indien u twee Rox Speakers heeft, kunt u deze koppelen voor een nog betere geluidservaring. Zet beide speakers aan en zorg ervoor dat één van deze speakers verbonden is met een Bluetooth verbinding. Vervolgens klikt u op beide speaker op de knop linksboven. De speakers zullen nu met elkaar verbinden en dezelfde muziek afspelen. Klik op dezelfde knop om de speakers te ontkoppelen van elkaar.

Uitzetten

Klik op de 'power' knop om de speaker uit te zetten.

Let op:

Gebruik geen oplader met een hoger voltage dan geschikt voor dit product.