



EN

BRAINZ HEADPHONE ACE WHEATSTRAW BLACK INSTRUCTION MANUAL

**PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY
AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE**



What you need

- USB-C Cable (included)
- USB Adapter or USB Power Supply
- Bluetooth-enabled mobile phone, tablet or laptop (not included)

How to charge the headphones

Connect the included cable to the headset and plug the USB side into a power source. The headset is charging when you see a red light. When the headset is fully charged, this light will turn off.

How to set it up

Make sure the headset is fully charged before using it. Turn on the headset by flipping the slider to the right side. Click the 'power' button to turn on the Bluetooth. The headset will appear under the new Bluetooth connections on your device as 'BRAINZ H30'. Clicking on this will connect your phone and the headset will be ready to use. The headset will let you know if your device is connected by a sound. After the headset has been connected to a device, it will automatically connect to the last paired device when powering on again.

Volume

Press and hold the + button to increase the volume. To turn the volume down, press and hold the - button. You can also set the volume on your mobile connected device.

Pausing music

Briefly click the 'power' button to pause the music. Repeat to resume music.

Next/previous song

To go to the previous song, briefly click the - button. To go to the next song, briefly click the + button.

Voice control

Press and hold the 'power' button to activate voice control mode on your device.

Turn off

Turn the headset off by flipping the slider on the right side.

Caution:

Do not use a charger with a higher voltage than suitable for this product.



NL

BRAINZ HOOFDTELEFOON ACE WHEATSTRAW ZWART

GEBRUIKSAANWIJZING

**GELIEVE DE INSTRUCTIES ZORGVULDIG TE LEZEN
EN TE BEWAREN VOOR LATER GEBRUIK**



Dit heeft u nodig

- USB-C Kabel (inbegrepen)
- USB Adapter of USB Voeding
- Mobiele telefoon, tablet of laptop met Bluetooth (niet inbegrepen)

Zo laadt u de hoofdtelefoon op

Verbind de meegeleverde kabel aan de hoofdtelefoon en verbind de USB-zijde in een voedingsbron. De headset laadt op als u een rood lampje ziet branden. Wanneer de hoofdtelefoon volledig opgeladen is, zal dit lampje uitgaan.

Zo stelt u het apparaat in

Zorg ervoor dat de headset volledig is opgeladen voordat u deze gebruikt. Zet de headset aan door het schuifknopje aan de rechterzijde om te zetten. Klik op het 'power' knopje om de Bluetooth in te schakelen. De headset zal onder de nieuwe Bluetooth connecties op uw apparaat verschijnen als 'BRAINZ H30'. Door hierop te klikken maakt uw telefoon verbinding en is de headset klaar voor gebruik. De headset laat weten of uw apparaat is verbonden door middel van een geluid. Nadat de koptelefoon verbonden is geweest aan een apparaat zal deze bij het opnieuw aanzetten automatisch aan het laatst gekoppelde apparaat verbinden.

Volume

Houd de + knop ingedrukt om het volume te verhogen. Om het volume zachter te zetten houdt u de – knop ingedrukt. Ook regelt u het volume vanaf uw mobiele aangesloten apparaat.

Muziek pauzeren

Klik kort op de 'power' knop om de muziek te pauzeren. Herhaal dit om de muziek te hervatten.

Volgend/vorig nummer

Om naar het vorige nummer te gaan klik u kort op de – knop. Om naar het volgende nummer te gaan klikt u kort op de + knop.

Stembediening

Houd de 'power' knop ingedrukt om de stembedieningsmodus op uw apparaat te activeren.

Uitzetten

Zet de headset uit door het schuifknopje aan de rechterzijde om te zetten.

Let op:

Gebruik geen oplader met een hoger voltage dan geschikt voor dit product.

Deze handleiding is van toepassing op artikelnummer 386252.

Meer informatie over dit product vindt u op www.brainz-electronics.nl



DU

BRAINZ KOPFHÖRER ACE WHEATSTRAW SCHWARZ

GEBRAUCHSANWEISUNG

**BITTE LESEN SIE DIE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG
DURCH UND BEWAHREN SIE SIE FÜR SPÄTERE
VERWENDUNG AUF.**



Das benötigen Sie

- USB-C-Kabel (im Lieferumfang enthalten)
- USB-Adapter oder USB-Netzteil
- Mobiltelefon, Tablet oder Laptop mit Bluetooth (nicht im Lieferumfang enthalten)

So laden Sie die Kopfhörer auf

Verbinden Sie das mitgelieferte Kabel mit den Kopfhörern und schließen Sie das USB-Ende an eine Stromquelle an. Die Kopfhörer laden sich auf, wenn eine rote LED leuchtet. Wenn die Kopfhörer vollständig aufgeladen sind, erlischt diese LED.

So richten Sie das Gerät ein

Stellen Sie sicher, dass das Headset vollständig aufgeladen ist, bevor Sie es verwenden. Schalten Sie das Headset ein, indem Sie den Schieberegler auf der rechten Seite umlegen. Klicken Sie auf die Taste „Power“, um Bluetooth zu aktivieren. Das Headset wird unter den neuen Bluetooth-Verbindungen auf Ihrem Gerät als „BRAINZ H30“ angezeigt. Wenn Sie darauf klicken, stellt Ihr Telefon eine Verbindung her und das Headset ist betriebsbereit. Das Headset signalisiert durch einen Ton, dass Ihr Gerät verbunden ist. Nachdem das Headset mit einem Gerät verbunden wurde, verbindet es sich beim erneuten Einschalten automatisch mit dem zuletzt gekoppelten Gerät.

Lautstärke

Halten Sie die Taste „+“ gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen. Um die Lautstärke zu verringern, halten Sie die Taste „-“ gedrückt. Sie können die Lautstärke auch über Ihr verbundenes Mobilgerät regeln.

Musik pausieren

Klicken Sie kurz auf die „Power“-Taste, um die Musik zu pausieren. Wiederholen Sie dies, um die Musik wieder fortzusetzen.

Nächster/vorheriger Titel

Um zum vorherigen Titel zu gelangen, klicken Sie kurz auf die – Taste. Um zum nächsten Titel zu gelangen, klicken Sie kurz auf die + Taste.

Sprachsteuerung

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um den Sprachsteuerungsmodus auf Ihrem Gerät zu aktivieren.

Ausschalten

Schalten Sie das Headset aus, indem Sie den Schieberegler auf der rechten Seite umlegen.

Achtung:

Verwenden Sie kein Ladegerät mit einer höheren Spannung als für dieses Produkt geeignet.

Diese Anleitung gilt für die Artikelnummer 386252.

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter www.brainz-electronics.nl